

جهاز العرض @DLP





جدول المحتويات

4	السلامة
4	تعليمات مهمة للسلامة
5	- تنظيف العدسة
6	معلومات السلامة من إشعاع الليزر
7	حقوق الطبع والنشر
7	إخلاء المسؤولية
7	التعرف على العلامة التجارية
7	لجنة الاتصالات الفيدرالية
8	بيان المطابقة الخاص بدول الاخاد الأوروبي
8	
9	المقدمة
10	
10	نظرة عامة على المنتج
12	التوصيلات
15	وحده التحكم عن بغد
14	الإعداد والتركيب
14	تركيب جهاز العرض
16	توصيل المصادر بجهاز العرض
17	ضبط صورة جهاز العرض
18	ضبط تركيز جهاز العرض
19	الإعداد عن بِّعد
21	استخدام جهاز العرض
21	تشفيا /ابقاف تشفيل جهاز العرض
22	۔ ت ، ۔ ۔ ۔ ۔ ت ، ت ، ت ، ت . تحدید مصدر ادخال
23	التنقل في القائمة والميزات
24	 شجرة قوائم العرض على الشاشة (OSD)
34	عرض قائمة إعدادات الصورة
36	عرض قائمة الألعاب الحسنة
37	عرض قائمة ثلاثية الأبعاد
38	عرض قائمة نسبة العرض إلى الارتفاع
40	عرض قائمة قناع الحافة
40	عرض قائمة التكبير/التصغير
40	عرض قائمة إزاحة العدسة الرقمية
40	عرض قائمة خويل الصورة
40	عرض قائمة التصحيح الهندسي
40	عرض قائمة إعادة الضبط

41	قائمة إعدادات الصوت الخاصة بالصوت
41	قائمة كتم الصوت الخاصة بالصوت
41	قائمة ميكروفون الصوت الخاصة بالصوت
41	قائمة مستوى الصوت الخاصة بالصوت
41	قائمة مستوى صوت الميكروفون الخاصة بالصوت
42	إعداد قائمة العرض
42	إعداد قائمة نوع الشاشة
42	إعداد قائمة إعدادات المرشح
43	إعداد قائمة إعدادات الطاقة
43	إعداد قائمة الأمان
44	إعداد قائمة إعدادات وصلة HDMI
44	إعداد قائمة نموذج الاختبار
44	إعداد قائمة الإعدادات عن بُعد
45	إعداد قائمة معرّف جهاز العرض
45	إعداد قائمة الخيارات
47	إعداد قائمة إعادة ضبط قائمة العرض على الشاشة (OSD)
47	قائمة شبكة LAN
48	قائمة التحكم في الشبكة
49	إعداد قائمة إعدادات التحكم في الشبكة
54	قائمة المعلومات
	مې د مې
55	معلومه اضافيه
55	قارات متدافقة
60	حرب حرب إعداد منفذ RS232 واتصال الإشرارات
61	····
63	ابعاد جماز العرض وتركيب الحامل بالسرقف
64	، ممن <i>IR ع</i> ن رُ ع د
66	رسور د به بن بسیار ماصلاحها
68	مؤشرات التحذير
	·- · ·

3



يهدف شكل صاعقة البرق التي تنتهي بسهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلىوجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل علبة المنتج، مما يزيد من احتمال تعرض الأفراد لخطر الصدمة الكهربية.

تهدف علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المطبوعة المصاحبة للجهاز .

يرجى إتباع جميع التحذيرات والاحتياطات وإرشادات الصيانة الموجودة بدليل الاستخدام هذا.

تعليمات مهمة للسلامة





- ، لا تحلق في الشعاع، RG2. كما هو الحال مع أي مصدر ساطع، لا تحلق في أي شعاع مباشر، RG2 IEC 62471-5:2015.
- إن جهاز العرض هذا عبارة عن منتج ليزر من الفئة 1 وفقًا لمعيار 1:2014-1206 IEC ومجموعة المخاطر 2 مع متطلبات
 IEC 62471-5:2015.
- يتم إعطاء إشعار للإشراف على الأطفال وعدم السماح لهم مطلقًا بالتحديق في شعاع جهاز العرض على أي مسافة من جهاز العرض.
 - يتم إعطاء إشعار لتوخي الحذر عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد لبدء تشغيل جهاز العرض أثناء وجوده أمام عدسة جهاز العرض.
 - يتم إعطاء إشعار للمستخدم لتجنب استخدام الوسائل المساعدة البصرية مثل المناظير أو التلسكوبات داخل الحزمة.
- تجنب سد أي من فتحات التهوية. ولضمان التشغيل الموثوق لجهاز العرض وللحماية من التسخين الزائد، يوصى بتركيبه في مكان لا يعوق التهوية المناسبة. على سبيل المثال، لا تضع جهاز العرض على سطح مكتظ بالأشياء. ولا تضعه في حاوية مثل مكتبة أو خزانة تحول دون تدفق الهواء.
- لتقليل خطر التعرض للحرائق و/أو الصدمة الكهربية، لا تعرّض جهاز العرض للأمطار أو الرطوبة. تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات، أو السخانات، أو المواقد أو أي جهاز آخر مثل مضخمات الصوت التي تنبعث منها حرارة.
- تجنب إدخال أجسام أو سوائل إلى الجهاز، إذا أنها قد تلمس نقاط جهد عالٍ خطرة أو مكونات مكشوفة مما يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
 - لا تستخدمها في ظل الظروف التالية:
 - في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.
 - (i) تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة داخل الغرفة تتراوح بين 5 40 درجة مئوية (41 104 درجة فهرنهايت).
 - (ii) تتراوح الرطوبة النسبية ما بين %85-%10
 - في الأماكن التي يزيد فيها احتمال تعرض الوحدة بشكل كبير للأتربة والقاذورات.
 - بالقرب من أي جهاز يولد مجال مغناطيسي قوي.
 - تحت أشعة الشمس المباشرة.
 - · تجنب استخدام الوحدة في حالة إصابتها بضرر ملموس أو تعرضها لسوء الاستخداما. وقد يتمثل الضرر/التلف (على سبيل المثال لا الحصر في):
 - سقوط الوحدة على الأرض.
 - تعرض كبل الطاقة أو القابس للتلف.
 - انسكاب أي سوائل على جهاز العرض.
 - تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
 - سقوط أي شيء داخل الجهاز أو وجود مكون غير مثبت بإحكام داخله.
 - · لا تضع جهاز العرض على سطح غير مستقر. فقد يسقط جهاز العرض ما يؤدي إلى حدوث إصابة أو قد يتلف الجهاز.

- لا تحجب الضوء المنبعث من عدسة جهاز العرض أثناء التشغيل. حيث سيؤدي الضوء إلى تسخين الجسم ويسبب انصهاره، أو احتراقه أو نشوب حريق.
 - يرجى عدم فتح أو فك الجهاز إذ قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربية.
 - يرجى إلقاء نظرة على الجهاز للتعرف على العلامات ذات الصلة بالسلامة.
 - لا ينبغي أن يقوم بإصلاح الجهاز سوى فنيي الصيانة المؤهلين فحسب.
 - لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصبي الجهة المصنعة بها.
 - تجنب النظر مباشرة إلى عدسة جهاز العرض أثناء التشغيل. فقد يؤذي الضوء الساطع عينيك.
 - · سيكتشف جهاز العرض هذا العمر الافتراضي لمصدر الضوء نفسه.
 - · إيقاف الجهاز وفصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المتردد قبل تنظيف المنتج.
- استخدام قطعة قماش ناعمة جافة مبللة بمنظف معتدل لتنظيف الغلاف الخارجي من الداخل. تجنب استخدام منظفات كاشطة، أو شمع أو مذيبات لتنظيف الوحدة.
 - افصل قابس الطاقة من منفذ التيار المتردد إذا كان لن يتم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت.
 - تجنب إعداد جهاز العرض في الأماكن التي قد يتعرّض فيها للاهتز از أو الصدمات.
 - لا تلمس العدسة بيديك عاريتين.
- قم بإزالة البطارية/البطاريات من جهاز التحكم عن بعد قبل تخزينه. إذا تُركت البطارية/البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد لفترات طويلة، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسرب.
 - لا تستخدم جهاز العرض أو تخزّنه في أماكن قد يوجد بها دخان من الزيت أو السجائر، حيث قد يؤثر ذلك سلبًا على جودة أداء جهاز العرض.
 - يُرجى اتباع التركيب الصحيح لتوجيه جهاز العرض حيث إن التركيب غير القياسي قد يؤثر على أداء جهاز العرض.
 - استخدم شريط طاقة و/أو واقيًا من زيادة شدة التيار، نظرًا لأن انقطاعات التيار الكهربائي وانخقاض شدة التيار الكهربائي يمكن أن يتلفا الأجهزة.

تنظيف العدسة

- قبل تنظيف العدسة، تأكد من إيقاف تشغيل جهاز العرض وفصل سلك الطاقة للسماح له بأن يبرد تمامًا.
 - استخدم خزان هواء مضغوط لإزالة الغبار.
 - استخدم قطعة قماش خاصة لتنظيف العدسة وامسح العدسة برفق. لا تلمس العدسة بأصابعك.
- لا تستخدم المنظفات القلوية/الحمضية أو المذيبات المتطايرة مثل الكحول لتنظيف العدسة. وإذا تعرضت العدسة للتلف بسبب عملية التنظيف، فلن يغطيها الضمان.



تحذير: لا تستخدم رذاذًا يحتوي على غازات قابلة للاشتعال لإزالة الغبار أو الأوساخ من العدسة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب الحرارة الزائدة داخل جهاز العرض.

تحذير: لا تقم بتنظيف العدسة في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز العرض لأن ذلك قد يتسبب في تقشر الطبقة السطحية للعدسة.

تحذير: لا تمسح العدسة أو تضغط عليها بجسم صلب.

لتجنب الصدمة الكهربائية، يجب تأريض الوحدة وملحقاتها الطرفية بشكل صحيح (مؤرض).

هذا الجهاز مجهز بمقبس طاقة من نوع تأريض ثلاثي المسامير . لا تقم بإزالة دبوس التأريض من قابس الطاقة. فهذه ميزة للسلامة. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المأخذ، فاتصل بفني كهربائي. لا تقم بإبطال الغرض من قابس التأريض.

معلومات السلامة من إشعاع الليزر

- تم تصنيف هذا المنتج باعتباره منتج ليزر من الفنة 1 مجموعة المخاطر 2 من 2014 :1: EC60825-1 وهو يتوافق أيضًا مع العنوان 21 من قانون اللوائح الفيدر الية 1040.10 و1040.11 كمجموعة مخاطر 2، جهاز العرض الضوئي بالليزر (LIP) على النحو المحدد في التوجيه 5 IEC 60421 : ، الإصدار 1.0 لمزيد من المعلومات، راجع إشعار الليزر رقم 57، بتاريخ 8 مايو 2019.
 - كما هو الحال مع أي مصدر ساطع، لا تحلق في أي شعاع مباشر، RG2 IEC 62471-5:2015.



- عند تشغيل جهاز العرض، تأكد أنه لا يوجد أي شخص داخل نطاق العرض ينظر إلى العدسة.
- احتفظ بأية عناصر (عدسة مكبرة وما إلى ذلك) بعيدًا عن مسار ضوء جهاز العرض. إن مسار الضوء المنطلق من العدسة واسع، وبالتالي فإن أي نوع من الأجسام غير الطبيعية التي يمكن أن تعيد توجيه الضوء الخارج من العدسة، يمكن أن يتسبب في نتائج غير متوقعة مثل حريق أو إصابة العين.
 - وينتج عن أي تشغيل أو ضبط لا يتم طبقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم وبشكل محدد خطرُ التعرض لأشعة الليزر الخطيرة.
 - لا تحاول فتح جهاز العرض أو تفكيكه؛ نظرًا لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث تلف بواسطة التعرض لأشعة الليزر.
 - لا تحدق النظر في الأشعة عندما يتم تشغيل جهاز العرض. قد ينتج عن الضوء الساطع إلحاق ضرر دائم للعين.

بدون متابعة التحكم، قد ينتج عن إجراء الضبط أو التشغيل حدوث تلف من خلال التعرض لأشعة الليزر

حقوق الطبع والنشر

يتم حماية هذا المنشور، بما في ذلك الصور الفوتو غرافية، والرسومات التوضيحية، والبرامج بموجب قوانين الطبع والنشر الدولية، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق. لا يجوز نسخ هذا الدليل أو أي مادة مضمنة هنا بدون الحصول على موافقة كتابية من المؤلف.

©حقوق الطبع والنشر لعام 2021

إخلاء المسؤولية

تخضع المعلومات في هذا المستند إلى التغيير بدون إشعار. ولا تجري الشركة المُصنعة أي تمثيلات أو ضمانات متعلقة بالمحتويات الواردة هنا وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية للمتاجرة أو الملاءمة لأي غرض معين. وتحتفظ الشركة المُصنعة بهذا المنشور وتجري التغييرات من حين لأخر في المحتوى بدون إلزام الشركة المصنعة بإخطار أي شخص بهذه المراجعة أو التغييرات.

التعرف على العلامة التجارية

تُعد Kensington علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لشركة ACCO Brand Corporation مع التسجيلات التي تم إصدار ها والتطبيقات المعلقة في البلدان الأخرى عبر العالم.

تُعد HDMI، وHDMI Logo، و HDMI hogo، و High-Definition Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

تُعد ®DLP و DLP لو DLP، وشعار DLP علامات تجارية مسجلة لـ Texas Instruments وتعتبر ™BrilliantColor علامة تجارية لـ Texas Instruments.

تُعد جميع أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل خصائص للمالكين الخاصين، ويتم الاعتراف بها.

لجنة الاتصالات الفيدرالية

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير المواصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير قدر معقول من الحماية ضد أي تداخلات ضارة قد تحدث عند تركيب الجهاز في المنازل، حيث إن هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات الموضحة.

ومع ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع المحلي أو إلى فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

ملاحظة: الكبلات المغطاة

يتعين استخدام الكبلات المغطاة في جميع التوصيلات مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في سبيل الالتزام بقوانين اللجنة الفيدر الية للاتصالات.

تنبيه

قد يتسبب إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة في إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز، وهي الصلاحية الممنوحة له من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC. التشغيل عرضة للحالتين التاليتين:

قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا، و

قد يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

7

لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبيّن أنه متوافق مع الحدود الخاصة بالجهاز الرقمي للفئة (ب) وفقًا للقسم 15 من قواعد لجنة الاتّصالات الفدراليّة (FCC). وهذه الحدود مصممة لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. ينتج عن هذا الجهاز طاقة من ترددات الراديو التي يقوم باستخدامها، ويمكنه بثها، وفي حالة عدم تثبيته واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات، فقد يحدث تداخل ضار مع اتصالات الراديو.

ومن المحتمل أن يؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية إلى إحداث تداخل ضار، وفي هذه الحالة سيجب على المستخدم تصحيح التداخل على نفقته الخاصة.

ملاحظة: المستخدمون الكنديون يتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معايير ICES-003 الكندية. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

بيان المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي

- توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) EU (EMC) (بما في ذلك التعديلات)
 - توجيه الفولطية المنخفضة 2014/35/EC
- توجيه الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الطرفية 2014/53/EU (إذا كان المنتج يشتمل على وظيفة تردد الراديو)

WEEE



إرشادات التخلص من مكونات الجهاز

يحظر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني في المهملات عند الرغبة في التخلص منه. ولتقليل معدلات التلوث والمحافظة على البيئة، يرجى إعادة تدوير مكونات الجهاز .

> تنبيه: هذا الجهاز مزود بقابس طاقة من نوع تأريض ثلاثي المسامير. لا تقم بإزالة دبوس التأريض من قابس الطاقة. سيناسب هذا القابس فقط منفذ طاقة من النوع الأرضي. وهذه تعد ميزة للسلامة. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المأخذ، فاتصل بفني كهربائي. لا تقم بإبطال الغرض من قابس التأريض.



تحذير: تجنب إز الة دبوس التأريض الموجود في قابس التيار الكهربائي. هذا الجهاز مجهز بمقبس توصيل من نوع التأريض ذي ثلاثة شوكات. لن يناسب هذا القابس سوى مقبس التيار الكهربائي من نوع التأريض. وهذه تعد ميزة للسلامة. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في مقبس التيار لاكهربائي، فاتصل بفني كهربائي. لا تقم بإبطال الغرض من سدادة التأريض.



8

المقدمة

نظرة عامة على المحتويات

أفرغ محتويات العبوة بحرص وتحقق من أن لديك العناصر المُدرجة أدناه ضمن الملحقات القياسية. قد لا تتوفر بعض العناصر الموجودة ضمن الملحقات الاختيارية وفقًا للطراز والمواصفات ومنطقة الشراء الخاصة بك. يرجى التحقق من مكان الشراء الخاص بك. قد تختلف بعض الملحقات من منطقة إلى أخرى.

بطاقة الضمان متوفرة فقط في بعض المناطق المحددة. يرجى استشارة الوكيل للحصول على معلومات مفصلة.



ملاحظة:

- · يتم شحن جهاز التحكم عن بُعد مع البطارية.
- * المحصول على معلومات التحذير الأوروبية، يُرجى زيارة www.optoma.com.



يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بضمان OPAM ضوئيًا أو زيارة عنوان URL التالي: //https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy



يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ضوئيًا أو زيارة عنوان URL التالي: https://www.optoma.com/support/download

المقدمة

نظرة عامة على المنتج



ملاحظة:

- لا تسد فتحات السحب والعادم لجهاز العرض.
- عند تشغيل جهاز العرض في مكان مغلق، اترك مسافة 30 سم على الأقل حول فتحات السحب والعادم.

 مقبس الطاقة الإدخال/الإخراج 	الر
ع. الإدخال/الإخراج	7
	8
g. العدسة	9

العنصر	الرقم
لوحة التحكم	.1
مفتاح التركيز	.2
التهوية (المدخل)	.3
جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء	.4
التهوية (مخرج)	.5
السماعة	.6

المقدمة التوصيلات



العنصر	الرقم
منفذ ففل ™Kensington	.8
موصل دخل الميكروفون	.9
موصل دخل الصوت	.10
موصل خرج الصوت	.11

- 12. موصل RS232
- 13. موصل VGA Out

- العنصر الرقم 1. موصل VGA In/YPbPr 2. موصل HDMI 2 3. موصل HDMI 1 4. موصل B من النوع USB
 - 5. موصل RJ45
- 6. موصل USB Power Out (5 فولت / 1.5
 - أمبير)
 - 7. مقبس الطاقة

المقدمة لوحة التحكم



العنصر	الرقم
أربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات	.7
زر الطاقة/الاستعداد	.8
جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء	.9

العنصىر	الرقم
مصباح الطاقة	.1
إدخال	.2
مؤشر بيان حالة درجة الحرارة	.3
مؤشد بدان حالة المصداح	Λ

- 4. موسر ب
 5. القائمة
 6. إدخال

المقدمة

وحدة التحكم عن بعد



منفذ العرض (غير مدعو	.20
3D	.21
DVI (غیر مدعوم)	.22
HDMI3 (غير مدعوم)	.23
HDMI1	.24
HDMI2	.25
رقم التعريف عن بُعد/الك	.26
زووم رقمي -/+	.27
إعادة التزامن	.28
ليزر	.29
إدخال	.30

الرقم

- 31. كتم الصوت/الفيديو 32. زر الوظيفة (F2) (قابل للتخصيص)
 - 33. PIP/PBP (غير مدعوم)
 - 34. إيقاف تشغيل الطاقة

- تشغيل الطاقة .1
- التصحيح الهندسي .2
- زر الوظيفة (F1) (قابل للتخصيص) .3

العنصر

- وضع .4
- أربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات .5
 - معلومات .6
 - زر الوظيفة (F3) (قابل للتخصيص) .7
 - المصدر .8
 - القائمة .9
 - الصوت +/-.10
 - 11. تجميد
 - التنسيق (نسبة العرض للارتفاع) .12
 - VGA .13
 - S-Video (غير مدعوم) .14 HDBase-T (غير مدعوم)
 - .15
 - 16. الفيديو 17. BNC (غير مدعوم)
 - HPbPr (غير مدعوم) (18
 - 19. لوحة المفاتيح الرقمية (9-0)

ملاحظة

قد لا تتضمن بعض المفاتيح أي وظيفة للطُرز التي لا تدعم هذه الميزات.

العنصر

ل عن بُعد

م)

لا يدعم وظيفة IR السلكية. •

تركيب جهاز العرض

تم تصميم جهاز العرض الخاص بك ليتم تثبيته في واحد من أربعة مواضع ممكنة.

سيحدد تخطيط غرفتك أو تفضيلاتك الشخصية موقع التثبيت الذي تختاره. ضع في اعتبارك حجم الشاشة وموضعها، وموقع مأخذ الطاقة المناسب، بالإضافة إلى الموقع والمسافة بين جهاز العرض وبقية أجهزتك.



يجب وضع جهاز العرض بشكل مسطح على سطح وبزاوية 90 درجة/عموديًا على الشاشة.

- لمعرفة كيفية تحديد موقع جهاز العرض لحجم شاشة معين، يرجى الرجوع إلى جدول المسافات في الصفحة 61.
 - لمعرفة كيفية تحديد حجم الشاشة لمسافة معينة، يرجى الرجوع إلى جدول المسافات في الصفحة 61.

ملاحظة: كلما ابتعد جهاز العرض عن الشاشة، يزداد حجم الصورة المعروضة تيزداد الإزاحة الرأسية أيضًا بشكل متناسب.

إشعار تركيب جهاز العرض



- تأكد من أن فتحات السحب لا تعيد تدوير الهواء الساخن من فتحة العادم.
- عند تشغيل جهاز العرض في مكان مغلق، تأكد من أن درجة حرارة الهواء المحيط داخل الحاوية لا تتجاوز درجة حرارة التشغيل أثناء تشغيل جهاز العرض، وأن فتحات دخول الهواء والعادم خالية من العوائق.
- يجب أن تجتاز جميع الحاويات تقبيمًا حراريًا معتمدًا للتأكد من أن جهاز العرض لا يقوم بإعادة تدوير هواء العادم، حيث قد يتسبب ذلك في إيقاف تشغيل
 الجهاز حتى إذا كانت درجة حرارة العلبة ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المقبول.

ملاحظة:

يدعم العرض الأمامي، ومن السقف، ولأسفل.

توصيل المصادر بجهاز العرض



الرقم 8. كبل دخل الصوت

العنصر

- 9. كبل خرج الصوت
 - 10. كابل RS232
 - 11. كابل HDMI
- 12. كبل خرج VGA

 الرقم
 العنصر

 ١
 كابل VGA

 ١
 كابل VGA

 ١
 HDMI

 ١
 ٤

 ١
 USB A

 ١
 كابل USB A

 ١
 ٤

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١
 ١

 ١

ضبط صورة جهاز العرض

ارتفاع الصورة

يأتي الجهاز مزودًا بأقدام رافعة لتعديل ارتفاع الصورة.

- حدد موضع القدم القابلة للضبط التي ترغب في تعديل وضعها في الجزء السفلي من جهاز العرض.
- قم بتدوير القدم القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع أو خفض جهاز العرض.



ضبط تركيز جهاز العرض

للتركيز على الصورة، قم بإزاحة مفتاح التركيز إلى اليسار/اليمين حتى تصبح الصورة واضحة.

سيركز جهاز العرض على مسافات (من العدسة إلى الحائط) من 1.499 إلى 1.913 قدمًا (0.457 إلى 0.583 مترًا).



مفتاح التركيز



الإعداد عن بعد

تركيب/استبدال البطاريات

يتم توفير بطاريتين بحجم AAA لوحدة التحكم عن بُعد.

- قم بإزالة غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.
 - أدخل بطاريات AAA في حجرة البطارية كما هو موضح.
 - أعد وضع الغطاء الخلفي بجهاز التحكم عن بُعد في مكانه.



ملاحظة: استبدل البطاريات بأخرى من نفس النوع أو بطاريات من نوع مكافئ.

تنبيه

قد يؤدي الاستخدام غير السليم للبطاريات إلى حدوث تسرب كيميائي أو انفجار. تأكد من اتباع التعليمات أدناه.

- لا تخلط بين أنواع مختلفة من البطاريات، فالأنواع المختلفة من البطاريات لها خصائص مختلفة.
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. فقد يؤدي الخلط بين البطاريات القديمة والجديدة إلى تقصير عمر البطاريات الجديدة أو التسبب في حدوث تسرب كيميائي في البطاريات القديمة.
- انزع البطاريات بمجرد نفادها. يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية التي تتسرب من البطاريات عند ملامستها للجلد في حدوث طفح جلدي. إذا وجدت أي تسرب كيميائي، فامسحه جيدًا بقطعة قماش.
 - قد يكون للبطاريات المرفقة مع هذا المنتج عمر افتراضي أقصر بسبب ظروف التخزين.
 - إذا كنت لن تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة من الوقت، فقم بإز الة البطاريات.
 - عند التخلص من البطاريات، يجب عليك الامتثال للقانون في المنطقة أو الدولة ذات الصلة.

النطاق الفعال

يوجد مستشعر وحدة التحكم عن بُعد يعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) في الجانب العلوي من جهاز العرض. تأكد من إمساك وحدة التحكم عن بُعد بزاوية في حدود 60 درجة عموديًا على مستشعر وحدة التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء بجهاز العرض لتعمل بشكل صحيح. يجب ألا تزيد المسافة بين جهاز التحكم عن بُعد والمستشعر عن 12 مترًا (39.4 قدمًا).

- تأكد من عدم وجود عوائق بين وحدة التحكم عن بعد ومستشعر الأشعة تحت الحمراء بجهاز العرض والتي قد تعيق شعاع الأشعة تحت الحمراء.
 - تأكد من أن جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء الخاص بجهاز التحكم عن بُعد لا يتلألأ بضوء الشمس أو مصابيح الفلورسنت مباشرة.
 - يرجى إبقاء جهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن مصابيح الفلورسنت لأكثر من 2 متر وإلا فقد تتعرض وحدة التحكم عن بُعد لخلل.
 - إذا كان جهاز التحكم عن بُعد قريبًا من مصابيح الفلورسنت من النوع العاكس، فقد يصبح غير فعال من وقت لآخر.
 - إذا كانت وحدة التحكم عن بعد وجهاز العرض على مسافة قريبة، فربما يكون جهاز التحكم عن بعد غير فعال.
- عندما تستهدف الشاشة، تكون المسافة الفعالة أقل من 5 أمتار من جهاز التحكم عن بُعد إلى الشاشة وتعكس أشعة IR إلى جهاز العرض. ومع ذلك، فقد يتغير النطاق الفعال وفقًا للشاشات.



تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض



التشغيل

- وصل سلك الطاقة وكبل الإشارة/المصدر بإحكام. وعندما يتم التوصيل، سيتحول مؤشر بيان حالة الطاقة إلى اللون الأحمر.
 - قم بتشغيل جهاز العرض بالضغط على الزر U في لوحة مفاتيح جهاز العرض أو جهاز التحكم عن بُعد.
 - .3 ستظهر شاشة بدء التشغيل في غضون 10 ثوانٍ تقريبًا وسيومض مؤشر بيان LED للطاقة باللون الأزرق.

ملاحظة: في المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل جهاز العرض، سيُطلب منك تحديد اللغة المفضلة، واتجاه العرض، والإعدادات الأخرى.

إيقاف التشغيل

- قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض بالضغط على الزر U بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو الزر | الموجود بوحدة التحكم عن بُعد.
 - سيتم عرض الرسالة التالية:



- 3. اضغط على الزر ل أو | مرة أخرى للتأكيد، وإلا فستختفي الرسالة بعد 15 ثانية. عند الضغط على الزر ل أو | للمرة الثانية، سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- 4. ستستمر مراوح التبريد في العمل لمدة 10 ثوان تقريبًا لدورة التبريد وسيومض مؤشر بيان حالة الطاقة LED باللون الأزرق. عندما يتحول لون الطاقة للى اللون الأحمر الثابت، فهذا يشير إلى أن جهاز العرض قد دخل في وضع الاستعداد. إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل جهاز العرض، يجب عليك اللانتظار حتى انتهاء دورة التبريد ودخول جهاز العرض قد دخل في وضع الاستعداد. إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل جهاز العرض، يجب عليك الانتظار حتى انتهاء دورة التبريد ودخول جهاز العرض قد دخل في وضع الاستعداد. إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل جهاز العرض، يجب عليك الانتظار حتى انتهاء دورة التبريد ودخول جهاز العرض في وضع الاستعداد. عندما يكون جهاز العرض التبريد ودخول جهاز العرض في وضع الاستعداد. عندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد، ما عليك سوى الضغط على الزر ل مرة أخرى لتشغيل جهاز العرض.
 - .5 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ومن جهاز العرض.

ملاحظة: لا يوصبي بتشغيل جهاز العرض على الفور بعد إجراء إيقاف التشغيل مباشرة.

تحديد مصدر إدخال

قم بتشغيل المصدر المتصل الذي تريد عرضه على الشاشة، مثل جهاز الكمبيوتر، أو الكمبيوتر المحمول، ومشغل الفيديو وما إلى ذلك. سيكتشف جهاز العرض المصدر تلقائيًا. في حالة توصيل عدة مصادر، اضغط على الزر 🔁 بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر المصدر في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الإدخال المطلوب.



التنقل في القائمة والميزات

يشتمل جهاز العرض على قوائم معلومات معروضة على الشاشة متعددة اللغات تتيح إمكانية ضبط الصورة وتغيير عدد من الإعدادات. وسيكتشف جهاز العرض المصدر تلقائيًا.

- الفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على الزر (الح بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
- 2. استخدم مفاتيح ▲ ▼ عندما تُعرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لتحديد أي عنصر من القائمة الرئيسية. أثناء اختيارك لصفحة معينة، اضغط على الزر → بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو الزر إدخال بوحدة التحكم عن بُعد للدخول لقائمة فرعية.
- 3. استخدم مفاتيح ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب في القائمة الفرعية ثم اضغط على الزر → أو إدخال لعرض المزيد من الإعدادات. اضبط الإعدادات باستخدام مفاتيح ◄◄.
 - اختر العنصر التالي المراد تعديله في القائمة الفرعية وقم بتعديله كما سبق.
 - اضغط على زر → أو إدخال للتأكيد، وعندئذٍ تعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية.
 - 6. للخروج، اضغط على 🗏 أو زر ا**لقائمة** مرة أخرى. ستغلق قائمة OSD وسيحفظ جهاز العرض الإعدادات الجديدة تلقائيًا.



شجرة قوائم العرض على الشاشة (OSD)

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
العرض الثقديمي					
ساطع					
HDR			وضع الشاشة		
HLG					
سينما					
sRGB					
.DICOM SIM					
دمج					
المستخدم					
3D					
إيقاف التشغيل [افتراضي]					
لوح أسود					
ضوء أزرق					
أخضر فاتح			لون الحائط -	Image Settings	
أزرق فاتح					
وردي					. 11
رمادي					العرص
إيقاف التشغيل					
تلقائي [افتراضي]		- HDR/HLG			
ساطع			النطاق الديناميكي		
قياسي [افتراضي]		- وضع صورةHDR -			
فيلم					
التفاصيل					
ساطع					
قياسي [افتراضي]					
فيلم		وضع صورةHLG .			
التفاصيل					
50 ~ -50			الإضاءة		
50 ~ -50			التباين		
15 ~ 1			حدة الألوان		
50 ~ -50			اللون		
50 ~ -50			لون خفيف		

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
		فيلم الفيديو الرسومات قياسي (2.2) 1.8 2.0 2.4 2.6		Image Settings	
10 ~ 1		BrilliantColor™			
دافئ قياسي رائع بارد		درجة حرارة اللون	۔ اعدادات اللون -		
R [لفتراضي] G B C Y M M (120 - 50 [الافتراضي: 0] 50 - 50 [الافتراضي: 0] 50 - 50 [الافتراضي: 0] إلغاء [افتراضي]	اللون تدرج الألوان التشيع الكسب إعادة الضبط خروج	تطابق الألوان			العرض
50 ~ -50 50 ~ -50 50 ~ -50 50 ~ -50 50 ~ -50 50 ~ -50 [لغاء [افتراضي] نلقائي [افتراضي] RGB	كسب أحمر كسب أخمر كسب أزرق انحراف أحمر انحراف أزرق إعادة الضبط خروج	كسب/انحراف أحمر واخضر وأزرق مدى اللون [ليس إدخال HDMI]			

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
تلقائي [افتراضي] RGB(255~0) RGB(235~16)		مدى اللون [إدخال HDMI]	إعدادات اللون		
٢٥٧ إيقاف التشغيل تشغيل [افتر اضي]		تلقائي			
50- ~ 50 (يعتمد على الإشارة) [الافتراضي: 0]		التردد			
0 ~ 31 (يعتمد على الإشارة) [الافتراضي: 0]		الطور	الإشارة	Image Settings	
50- ~ 50 (يعتمد على الإشارة) [الافتراضي: 0]		الموقع الأفقي		iniago counigo	
50- ~ 50 (يعتمد على الإشارة) [الافتراضي: 0]		الموقع العمودي			
إيقاف تشغيل/تشغيل (0~70%)		الأسود الديناميكي			
		البيئة.			
100% ~ 20%، 5% لكل خطوة [الافتراضي: 100%]		طاقة ثابتة	وضبع السطوع	-	
85% ~ 30% ، 5% لكل خطوة		الإنارة الثابتة			
			إعادة الضبط		
تشغيل				الألعاب المحسنة	
إيقاف التشغيل [افتر اضي]					العرض
إيفاف التشعيل تشغران الفتر اضا			وضع3D		
و صلة DLP [افتر اضعي]				3D	
ر التشغيل إيقاف التشغيل			3D Tech		
3D [افتراضي]			<u> </u>		
L			2D ← 3D		
R					
تلقائي [افتراضي]			النمط 3D		
SBS					
Top and Bottom					
Frame Sequential					
تشغیل			عكس مزامنة3D		
إيقاف التسعيل [افتراصي] الذاء الفتراحي]					-
إلكر الكري			إعادة الضبط		
4:3					
16:9					
16:10				Aspect Ratio	
LBX					
أصلي					
تلقائي [افتراضي]					

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 4	القيم
	قناع الحافة				0 ~ 10 [الافتراضي: 0]
]	زوم				5- ~ 25 [الافتراضي: 0]
	إزاحة العدسة الرقمية	V			30- ~ 30 [الافتراضي: 0]
	اذاحة الصورة	н			100- ~ 100 [الافتراضي: 0]
	<u>ر</u> ر - محور -	V			100- ~ 100 [الافتراضي: 0]
العرض		ضبط الزوايا الأربعة			
	التصحيح الهندسي	المحور الأفقي			40- ~ 40 خطوة (10- ~ 10 درجة) [الافتراضي: 0]
		المحور الرأسي			40- ~ 40 خطوة (10- ~ 10 درجة) [الافتراضي: 0]
1	إعادة الضبط				
					تلقائي [افتراضي]
	إعداد الصوت				مكبر الصوت الداخلي
					خرج الصوت
]	كتر المرين				تشغيل
الصوت	كتم الصوت				إيقاف التشغيل [افتراضي]
	المركد مغمت				تشغيل [افتراضي]
	الميدروهون				إيقاف التشغيل
]	صوت				0 ~ 10 [الافتراضي: 5]
	مستوى صوت الميكروفون				0 ~ 10 [الافتراضي: 5]
	 العرض				جهة 💽 الأمامي [افتراضي]
					خلفي 🛋 ک
					أعلى السقف 🔽 ک
					الجزء العلوي الخلفي 🔽 🔊
	نوع الشاشة				16:9
					16:10 [افتر اضي]
	الم ا ا ا عدادات المرشح ا عدادات الطاقة	ساعات استخدام المرشح			(للقراءة فقط)
No.VI		المرشح الاختياري			نعم
ا ۾ عداد		المثبت			الرقم [افتراضي]
					إيقاف التشغيل
		تذكير المرشح			300 ساعة
					500 ساعة [افتراضي]
					800 ساعة
					1000 ساعة
		اعادة ضبط المرشح	ļ		إلغاء [افتراضي]
1					نعم
		تشغبل مباشر			إيقاف التشغيل [افتراضي]
1	°.				تشغيل

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
إيقاف التشغيل [افتراضي]			تشخل الاشارية	إعدادات الطاقة	
تشغيل			لسين , مِسرت		
0 ~ 180 (بزيادات قدر ها دقيقة واحدة)			إيقاف تشغيل الطاقة		
[الإعداد الافتراضي: 20]			التلقائي (الحد الأدنى)		
0 ~ 990 (زيادات 30 دقيقة) [الافتراضي: 0]					
الرقم [افتراضي]		10.1.4	مؤقت السكون		
نعم		دائما متاح	(بندفانی)		
نشط			وضع الطاقة		1
البيئة			(الاستعداد)		
تشغيل			·1.\$1		
إيقاف التشغيل [افتر اضي]			الإمال		
		الشهر		الأمان	الا الإعداد ال
		اليوم	مؤقت الحماية	2,	
		الساعة			
			تغيير كلمة السر		
إيقاف التشغيل			وصلة HDMI		
تشغيل					
الرقم			شامل للتلفزيون		
نعم				اعدادات وصلة	
مشترك				HDMI	
PJ → الجهاز			وصلة تشغيل الطاقة		
الجهاز ← PJ					
إيقاف التشغيل			وصلة إيقاف تشغيل	نموذج الاختبار	
تشغيل			الطافة		
شبكة خضراء					
شبكة ماجنتا					
شبكه بيضاء					
ابيض					
إيفاف التتبغيل [افتر اضي]					
نشعيل [افتراضي]			وظيفة الأشعة تحت الاعدادات عن بُعد المديداء		
إيقاف التشعيل			الحمر، ع	اتعتمد على البُعد] [تعتمد على البُعد]	
99~00			رمزالبعد		

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
نموذج الاختبار					
الإضاءة					
التباين				F1	
مؤقت السكون					
تطابق الألوان			F1		
حدة اللون					
غاما					
العرض					
إزاحة العدسة الرقمية [افتراضي]					
نموذج الاختبار				2 الإعدادات عن بُعد [تعتمد على البُعد]	الإ عداد
السطوع [افتراضي]					
التباين					
مؤقت السكون			F2		
تطابق الألوان					
حدة اللون					
غاما					
العرض					
إزاحة العدسة الرقمية					
نموذج الاختبار					
الإضاءة			F3		
التباين					
مؤقت السكون [افتراضي]					
تطابق الألوان					
حدة اللون					
غاما					
العرض					
إزاحة العدسة الرقمية					
99 ~ 00				رقم الجهاز	

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية				
English [افتراضي]									
Deutsch									
Français									
Italiano									
Español					الإعداد				
Português									
Polski									
Nederlands									
Svenska									
Norsk/Dansk									
Suomi									
ελληνικά									
繁體中文				خيارات					
簡体中文			اللغة						
日本語									
· · · · · 한국어									
Русский									
Magyar									
Čeština									
عـربي									
ไทย									
Türkçe									
فارسى									
Tiếng Việt									
Bahasa Indonesia									
Română									
Slovenčina									
أعلى اليسار			إعدادات القائمة المصدر التلقائي						
أعلى اليمين 🔳									
أوسط 🔳 [افتراضي]		موضع القائمة							
أيسر سفلي									
أيمن سفلي 🔳									
إيقاف التشغيل									
5 ثوانٍ		مؤقت القائمة							
10 ثوانٍ [افتراضي]									
إيقاف التشغيل [افتراضي]									
تشغيل									

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
HDMI1			مصدر الدخل	مصدر	
HDMI2					
VGA					
الإعداد الافتراضي [افتراضي]					
مخصص					
الإعداد الافتراضي [افتراضي]					
مخصص		TIDIVIIZ	اسم الإدلكان		
الإعداد الافتراضى [افتراضي]					
مخصص		VGA			
إيقاف التشغيل [افتر اضي]			lle vui		
تشغيل			تبريد عاني		
إيقاف التشغيل [افتر اضي]			مَعْلَى مَعْلَى مُعَالَي مُعَالَي مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُع		الإعداد
تشغيل			فعن وضع المناسة	خپارات	
إيقاف التشغيل [افتر اضي]			متابع بترمي المناقبة		
تشغيل			يعل لوكه معاليح		
إيقاف التشغيل [افتر اضي]					
تشغيل			إخفاء المعلومات		
الإعداد الافتراضي [افتراضي]					
محايد			الشعار		
المستخدم					
لا يوجد					
أزرق [افتراضي]					
أحمر			suteti e t		
الأخضر			لون الخلفية		
رمادي					
الشعار					
إيقاف التشغيل					
تشغيل [افتراضي]		رسانه تنخير EDID	إعدادات HDMI		
1.4 [افتراضي]					
2.0					
1.4					
2.0[افتراضي]					
إلغاء [افتراضي]			اعادة ضبط العرض		
نعم			على الشاشة	1 11	
إلغاء [افتراضي]		الضبط على	إعادة الضبط على	إعاده الصبط	
نعم			الافتراضي		

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
(للقراءة فقط)			حالة الشبكة		
(للقراءة فقط)			عنوان MAC		
إيقاف التشغيل [افتراضي]			DUOD		
تشغيل			DHCP		
192.168.0.100 [افتراضي]			عنوان IP	LAN	
255.255.255.0 [افتراضي]			قناع الشبكة الفرعية		
192.168.0.254 [افتراضي]			البوابة		
192.168.0.51 [افتراضي]			DNS		
			إعادة الضبط		
إيقاف التشغيل			Crestron ایکسترون	- التحكم	الشبكة
تشغيل [افتراضى] ملاحظة: المنفذ 41794					
إيقاف التشغيل					
تشغيل [افتراضي] <mark>ملاحظة:</mark> المنفذ 2023					
إيقاف التشغيل					
تشغيل [افتراضى] <mark>ملاحظة:</mark> المنفذ 4352			وصلة P التحكم التحكم تلينت HTTP		
إيقاف التشغيل					
تشغيل [افتراضى] <mark>ملاحظة:</mark> المنفذ <i>9131</i>					
إيقاف التشغيل					
تشغيل [افتراضي] <mark>ملاحظة:</mark> المنفذ 23					
إيقاف التشغيل					
تشغيل [افتراضي] <mark>ملاحظة:</mark> المنفذ 80					

القيم	القائمة الفرعية 4	القائمة الفرعية 3	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
				تنظيمي	
				الرقم التسلسلي	
				المصدر	
00x00				دقة العرض	
0.00 هرتز				معدل التحديث	
				وضع الشاشة	
				وضع الطاقة (الاستعداد)	
				ساعات مصدر الضوء	-1 1
99~00				رمزالبعد	
99~00				رمز البعد (نشط)	معلومات
				حالة الشبكة	
				عنوان IP	
99~00				رقم الجهاز	
				ساعات استخدام المرشح	
				وضع السطوع	
			النظام		
			LAN	إصدار البرامج الثابتة	
			MCU		

قائمة الشاشة

عرض قائمة إعدادات الصورة

وضع الشاشة

هناك العديد من إعدادات المصنع المسبقة المحسّنة لأنواع مختلفة من الصور.

- **العرض التقديمي**: هذا الوضع مناسب للعرض أمام الجمهور فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر.
 - ساطع: أقصى سطوع من إدخال الكمبيوتر.
- HDR/HLG: لفك تشفير محتوى النطاق الديناميكي العالي (HDR)/Hybrid Log Gamma (HLG). سيتم تمكين هذا الوضع تلقانيًا إذا تم ضبط (HDR/HLG على تلقائي (وتم إرسال محتوى HDR/HLG إلى جهاز العرض 4K UHD لله شعاع أزرق، 1080بكسل/1080 HDR/HLG للملاحظ HDR/HLG في تلقائي (وتم إرسال محتوى HDR/HLG إلى جهاز العرض 4K UHD نشطًا، لا يمكن تحديد أوضاع العرض الأخرى (السينما والمرجع (السينما والمرجع وما إلى نظرًا لأن HDR الحلق الوضع عالي أوا تم في أوا أوا أنه من المعن العرف العرض 4K UHD الملاحظ المرحز الملاحظ المرحزع المرجع (السينما والمرجع وما إلى نظرًا لأن HDR الملح

ملاحظة: عند تحديد EDID 2.0، يمكن أن يدعم HDMI 1/2 تنسيق HDR/HLG.

- السينما: يوفر أفضل الألوان لمشاهدة الأفلام.
 - sRGB: ألوان دقيقة قياسية.
- DICOM SIM. يمكن لهذا الوضع عرض صورة طبية أحادية اللون مثل التصوير الشعاعي بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي وما إلى ذلك.
 - المزج: وضع فيديو مناسب لتطبيق المزج.
 - المستخدم: يحفظ إعدادات المستخدم.
 - 3D: لتجربة التأثير ثلاثي الأبعاد ، يجب أن يكون لديك نظارات ثلاثية الأبعاد ، وتأكد من أن جهاز الكمبيوتر /الجهاز المحمول يحتوي على بطاقة رسومات مخزنة بإخراج رباعي للإشارة تبلغ 120 هرتز وتثبيت مشغل ثلاثي الأبعاد.

لون الحائط

تستخدم هذه الوظيفة للحصول على صورة شاشة محسنة وفقًا للون الحائط. حدد من بين إيقاف، لوحة سوداء، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، الأزرق الفاتح، الوردي، والرمادي.

النطاق الديناميكي

قم بتكوين إعداد النطاق الديناميكي العالي (HDR)/Hybrid Log Gamma (HLG) وتأثيره عند عرض الفيديو من مشغلات Blu-ray بدقة 4K وأجهزة البث.

ملاحظة: يدعم HDMI فقط وظيفة النطاق الديناميكي.

HDR/HLG ≺

- إيقاف تشغيل معالجة HDR/HLG. عند الضبط على "إيقاف"، لن يقوم جهاز العرض بفك تشفير محتوى HDR/HLG.
 - تلقائي: الكشف التلقائي عن إشارة HDR/HLG.

- ساطع: اختر هذا الوضع للحصول على ألوان أكثر إشراقًا وأكثر تشبعًا.
- قياسي: اختر هذا الوضع للحصول على ألوان طبيعية مع توازن بين درجات الألوان الدافئة والباردة.
 - فيلم: اختر هذا الوضع للحصول على تفاصيل ووضوح محسنين للصورة.
 - التفاصيل: تأتى الإشارة من تحويل OETF لتحقيق أفضل مطابقة للألوان.

ملاحظة

- يضبط وضع صورة HDR تأثير عرض HDR عندما تكون إشارة الإدخال هي HDR. وبالمثل، يقوم وضع صورة HLG بضبط تأثير عرض HLG عندما تكون إشارة الإدخال هي HLG.
 - يتوفر خيار وضع صورة HDR فقط عندما تكون إشارة الإدخال هي HDR، ويتحول خيار وضع الصورة HLG إلى اللون الرمادي والعكس صحيح.

الإضاءة

يتيح ضبط سطوع الصورة.

التباين

يتحكم "التباين" في درجة الاختلاف بين الأجزاء المعتمة أو المفتحة في الصورة.

حدة الألوان

يتيح ضبط حدة الألوان في الصورة.

<u>اللون</u>

يتيح ضبط صورة الفيديو من أسلوب عرض الأبيض والأسود حتى الألوان تامة التشبع.

لون خفيف

يتيح ضبط التوازن بين اللونين الأحمر والأخضر.

غاما

قم بإعداد نوع منحنى غاما. بعد اكتمال الإعداد الأولي والضبط الدقيق، استخدم خطوات ضبط غاما لتحسين خرج الصورة.

- فيلم: للمسرح المنزلي.
- الفيديو: لمصدر الفيديو أو التلفزيون.
- الرسومات: لجهاز الكمبيوتر /مصدر الصور.
 - قياسي (2.2): للإعداد القياسي.
- 1.8/2.0/2.4/2.6: لمصدر معين للكمبيوتر/الصورة.

ملاحظة: هذه الخيارات متاحة فقط في حالة:

- تم تعطيل وظيفة الوضع ثلاثي الأبعاد.
- لم يتم ضبط إعداد لون الحائط على لوحة سوداء
- لم يتم ضبط إعداد وضع العرض على .DICOM SIM أو HDR أو HDR.

إعدادات اللون

قم بتكوين إعدادات اللون.

- ه ■BrilliantColor : يستخدم هذا العنصر القابل للضبط خوارزمية جديدة لمعالجة الألوان وتحسينات لتمكين تحقيق سطوع أعلى مع توفير ألوان حقيقية أكثر حيوية في الصورة.
 - د درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون من بين دافئ، أو قياسي، أو رائع، أو بارد.
 - مطابقة الألوان: حدد الخيارات التالية:
- اللون: اضبط مستوى الأحمر (R)، والأخضر (G)، والأسود (B)، والسماوي (C)، والأصفر (Y)، والأرجواني (M)، والأبيض (W) للصورة.
 - تدرج اللون: اضبط توازن اللون بين الأحمر والأخضر.
 - التشبع: اضبط صورة الفيديو من بين الأبيض والأسود إلى الألوان المشبعة بالكامل.
 - الكسب: اضبط سطوع الصورة.
 - إعادة الضبط: قم بإعادة إعدادات المصنع الافتر اضية لمطابقة الألوان.
 - خروج: اخرج من قائمة "مطابقة الألوان".
 - كسب/انحراف الألوان الأحمر والأخضر والأزرق: تسمح هذه الإعدادات بتكوين السطوع (الكسب) والتباين (الانحراف) للصورة.
 - إعادة الضبط: قم بإعادة إعدادات المصنع الافتر اضية لكسب/انحر اف ألو ان الأحمر والأخضر والأزرق.
 - خروج: اخرج من قائمة "كسب/انحراف ألوان الأحمر والأخضر والأزرق".
 - مساحة اللون (إدخال غير HDMI فقط): حدد نوع مصفوفة ألوان مناسبة مما يلي: AUTO أو RGB أو YUV.
 - ، مساحة اللون (إدخال HDMI فقط): حدد نوع مصفوفة ألوان مناسبة مما يلي: تلقائي ، RGB(0-235) ، RGB(16-235) ، وYUV.

الإشارة

اضبط خيارات الإشارة.

- تلقاني: تكوين الإشارة تلقائيًا (تظهر عناصر التردد والطور باللون الرمادي). إذا تم تعطيل تلقائي، فستظهر عناصر التردد والطور لضبط الإعدادات وحفظها.
- التردد: تغيير تردد بيانات العرض لمطابقة تكرار بطاقة الرسوم بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. استخدم هذه الوظيفة فقط إذا ظهرت الصورة مهتزة رأسيًا.
 - الطور: مزامنة توقيت إشارة العرض مع بطاقة الرسوميات. إذا بدت الصورة غير مستقرة أو مهتزة، فاستخدم هذه الوظيفة لتصحيحها.
 - الوضع الأفقي: ضبط الوضع الأفقي للصورة.
 - الوضع الرأسي: ضبط الوضع الرأسي للصورة.

ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كان مصدر الإدخال هو الأخضر والأحمر والأزرق:المكون (RGB/ Component).

وضع السطوع

اضبط إعدادات وضع السطوع.

- DynamicBlack: يُستخدم لضبط سطوع الصورة تلقائيًا من أجل توفير أداء تباين مثالي.
- .Eco.: اختر "Eco.؛ لتعتيم مصدر ضوء جهاز العرض ما يقلل من استهلاك الطاقة ويطيل عمر مصدر الضوء.
 - الطاقة الثابتة: اختر نسبة الطاقة لوضع السطوع.
 - الإنارة الثابتة: تعمل الإنارة الثابتة على تغيير قوة نصوع LD بحيث يحافظ السطوع على التناسق مع الوقت.

إعادة الضبط

إعادة إعدادات المصنع الافتر اضية لإعدادات اللون.

عرض قائمة الألعاب المحسنة

الألعاب المحسنة

تُستخدم هذه الوظيفة لتمكين/تعطيل النظام لتقليل أوقات الاستجابة (زمن انتقال الإدخال) أثناء ممارسة الألعاب.

- تشغيل: تقليل زمن انتقال الصورة التي يمكنها عرض الصورة بشكل متزامن.
 - إيقاف: دون تقليل زمن الوصول.

ملاحظة: عند تشغيل وظيفة "الألعاب المحسّنة". لن تتوفر الوظائف Keystone و Aspect Ratio و Zoom و 3D و Screen Type.
عرض قائمة ثلاثية الأبعاد

ملاحظة

- جهاز العرض هذا عبارة عن جهاز عرض ثلاثي الأبعاد مزود بحل DLP-Link ثلاثي الأبعاد.
- يرجى التأكد من استخدام نظارتك ثلاثية الأبعاد لحل DLP-Link 3D قبل الاستمتاع بالفيديو الخاص بك.
- يدعم جهاز العرض هذا الإطار المتسلسل ثلاثي الأبعاد (قلب الصفحة) عبر منافذ HDMI1/HDMI2/VGA.
- لتمكين الوضع ثلاثي الأبعاد، يجب ضبط معدل إطار الإدخال على 60 هر تز فقط، ولا يتم دعم معدل الإطارات الأقل أو الأعلى.
- للوصول إلى أفضل أداء، يوصى باستخدام دقة تبلغ 1920 × 1080، يرجى ملاحظة أن دقة (2160 × 3840) 4K غير مدعومة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

<u>وضع 3D</u>

استخدم هذا الخيار لتعطيل وظيفة 3D أو تمكينها.

- أيقاف: حدد "إيقاف" لإيقاف الوضع ثلاثي الأبعاد.
- تشغيل: حدد "تشغيل" لتشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

3D Tech

يستخدم هذا الخيار لتحديد تقنية ثلاثية الأبعاد.

- DLP-Link: حدد هذا لاستخدام الإعدادات المحسنة لنظارات DLP ثلاثية الأبعاد.
 - إيقاف: قم بإيقاف وظيفة DLP-Link.

$\underline{\textbf{2D} \leftarrow \textbf{3D}}$

يُستخدم هذا الخيار لتحديد كيفية ظهور المحتوى ثلاثي الأبعاد على الشاشة.

- 3D: عرض إشارة 3D.
- L (أيسر): عرض الإطار الأيسر لمحتوى ثلاثي الأبعاد.
- R (أيمن): عرض الإطار الأيمن لمحتوى ثلاثي الأبعاد.

النمط 3D

يُستخدم هذا الخيار لتحديد محتوى التنسيق ثلاثي الأبعاد المناسب.

- تلقائي: عندما يتم اكتشاف إشارة تحديد 3D، يتم تحديد تنسيق 3D تلقائيًا.
 - SBS: عرض إشارة ثلاثية الأبعاد بتنسيق "Side-by-Side".
- Top and Bottom: عرض إشارة ثلاثية الأبعاد بتنسيق "Top and Bottom".
- Frame Sequential: عرض إشارة ثلاثية الأبعاد بتنسيق "Frame Sequential".

عکس مزامنة <u>3D</u>

يُستخدم هذا الخيار لتمكين/تعطيل وظيفة عكس المزامنة ثلاثية الأبعاد.

إعادة الضبط

أعد ضبط المصنع الافتر اضي للإعدادات ثلاثية الأبعاد.

- إلغاء: حدد لإلغاء إعادة الضبط.
- نعم: حدد هذا لإرجاع إعدادات المصنع الافتراضية إلى 3D.

عرض قائمة نسبة العرض إلى الارتفاع

نسبة العرض للارتفاع

حدد نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة المعروضة بين الخيارات التالية:

- 4:3: هذا التنسيق لمصادر الإدخال 4:3.
- 16:9 و التنسيق مخصص لمصادر الإدخال 16:9، مثل HDTV و DVD المحسّن للتلفزيون ذي الشاشة العريضة.
- 16:10 (لطراز WUXGA فقط): هذا التنسيق مخصص لمصادر الإدخال 10:10، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة العريضة
- LBX: هذا التنسيق مخصص لمصدر letterbox بخلاف 16x9 وإذا كنت تستخدم عدسة خارجية 16x9 لعرض نسبة العرض إلى الارتفاع 2.35:1 بدقة كاملة
 - أصلي: يعرض هذا التنسيق الصورة الأصلية دون أي تحجيم.
 - تلقائي: يعمل على تحديد تنسيق العرض المناسب تلقائيًا.

ملاحظة:

- معلومات مفصلة حول وضع LBX:
- لم يتم تحسين بعض أقراص DVD بتنسيق Letter-Box لأجهزة التلفزيون مقاس 16x9. في هذه الحالة، لن تظهر الصورة بشكل صحيح عند عرضها في وضع 16:9. في هذه الحالة، يرجى محاولة استخدام الوضع 4:3 لعرض قرص DVD. إذا لم يكن المحتوى 4:3، فستكون هناك أشرطة سوداء حول الصورة في عرض 16:9. بالنسبة لهذا النوع من المحتوى، يمكنك استخدام وضع LBX لملء الصورة على شاشة عرض 16:9.
- لإذا كنت تستخدم عدسة بصرية مشوهة خارجية، فإن وضع LBX هذا يسمح لك أيضًا بمشاهدة محتوى 2.35:1 (بما في ذلك مصدر فيلم Anamorphic DVD و HDTV) الذي يدعم عرض صورة مشوهة محسّن لعرض 16x9 في صورة عريضة 2.35:1. في هذه الحالة، لا توجد أشرطة سوداء. يتم استخدام طاقة مصدر الضوء والدقة الرأسية بشكل كامل.

جدول تحجيم WUXGA لدقة عرض DMD 1920x1200 (نوع الشاشة 16:10): ملاحظة.

- نوع الشاشة المعتمد 16:10 (1920 × 1200) ، 16:9 (1920 × 1080).
 - عندما يكون نوع الشاشة 16:9، يصبح تنسيق 16x10 غير متاح.
 - عندما يكون نوع الشاشة 16:10، يصبح تنسيق 16x9 غير متاح.
 - إذا حددت الخيار التلقائي، فسيتم أيضًا تغيير وضع العرض تلقائيًا.

كمبيوتر	720p	1080i/p	576i/p	480i/p	شاشىة 16:10
			.1:	التدرج إلى 1600×200	4x3
			.10	التدرج إلى 1920×080	16x9
			.12	التدرج إلى 1920×200	16x10
	12 لعرضها.	ة المركزية 1920 × 00	1، ثم احصل على الصور	التدرج إلى 1920×440	LBX
			نتصف	 - 1:1 تم التعيين في الم 	الوضع الأصلي
		ة تعتمد على مصدر الإدخاا	م؛ يتم عرض الصورة بدقة	 لن يتم إجراء أي تحجر 	
	.(1200	لقائيًا 16:10 (1920 × (ق، فسيصبح نوع الشاشة تا	 إذا تم تحديد هذا التنسي 	تلقائي
		اشة إلى 1600 × 1200	فسيتم تغيير حجم نوع الش	 إذا كان المصدر 4:3، 	
	.1	شاشة إلى 1920 × 080	1، فسيتم تغيير حجم نوع ال	 إذا كان المصدر 6:9 	
	.12	الشاشة إلى 1920 × 00	16، فسيتم تغيير حجم نوع	- إذا كان المصدر 10:3	

قاعدة تعيين WUXGA التلقانية (نوع الشاشة 16:10):

4514	دقة الإ	دخال	تلقائي/تغي	ير الحجم
للقاني	دقة أفقية	دقة رأسية	1920	1200
	640	480	1600	1200
	800	600	1600	1200
4.2	1024	768	1600	1200
4.5	1280	1024	1600	1200
	1400	1050	1600	1200
	1600	1200	1600	1200
	1280	720	1920	1080
كمبيوتر محمول واسع	1280	768	1920	1152
	1280	800	1920	1200
	720	576	1350	1080
3010	720	480	1620	1080
	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

جدول تغيير الحجم WUXGA (نوع الشاشة 16:9):

كمبيوتر	720p	1080i/p	576i/p	480i/p	شاشىة 16:10
			.1	التدرج إلى 1440×080	4x3
			.10	التدرج إلى 1920×080	16x9
	108 لعرضها.	رة المركزية 1920 × 0	،14، ثم احصل على الصو	التدرج إلى 1920 × 40	LBX
			نتصف	 - 1:1 تم التعيين في الم 	الوضع الأصلي
		^ة تعتمد على مصدر الإدخا	م؛ يتم عرض الصورة بدقا	 لن يتم إجراء أي تحجي 	
	.(108	لقائيًا 16:9 (1920 × 00	ق، فسيصبح نوع الشاشة تا	 إذا تم تحديد هذا التنسير 	تلقائي
		اشة إلى 1440 × 1080	فسيتم تغيير حجم نوع الش	 إذا كان المصدر 4:3، 	
	.1	شاشة إلى 1920 × 080	1، فسيتم تغيير حجم نوع ال	 إذا كان المصدر 6:9 	
× 1080 للعرض.	12 وقص مساحة 1920	الشاشة إلى 1920 × 00	16، فسيتم تغيير حجم نوع	- إذا كان المصدر 10:3	

قاعدة تعيين WUXGA التلقانية (نوع الشاشة 16:9):

1510	دقة الإ	دخال	تلقائي/تغي	ير الحجم
للقالي	دقة أفقية	دقة رأسية	1920	1080
	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
4.2	1024	768	1440	1080
4.3	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
	1280	720	1920	1080
كمبيوتر محمول واسع	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
	720	576	1350	1080
- 3010	720	480	1620	1080
	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

عرض قائمة قناع الحافة

قناع الحافة

تُستخدم هذه الوظيفة لإزالة ضوضاء تشفير الفيديو على حافة مصدر الفيديو.

عرض قائمة التكبير/التصغير

<u>الزوم</u>

تُستخدم لتصغير أو تكبير صورة على شاشة العرض.

عرض قائمة إزاحة العدسة الرقمية

إزاحة العدسة الرقمية

تتوفر إزاحة العدسة الرقمية فقط تحت نوع الشاشة 16:9. تتحرك منطقة العرض للأمام بين الحدين العلوي والسفلي للمنطقة القابلة للضبط في الوضع الرأسي بشكل مشابه لإزاحة العدسة الحقيقية.

عرض قائمة تحويل الصورة

إزاحة الصورة

اضبط التككبير/التصغير لجعل الصورة المعروضة أصغر حتى يمكنك رؤية الزوايا الأربع، ثم اضبط موضع الصورة المعروضة أفقيًا (H) أو رأسيًا (V). تتوفر إزاحة الصورة فقط تحت نوع الشاشة 16:9 والتكبير> 0.

عرض قائمة التصحيح الهندسى

ضبط الزوايا الأربعة

يُسمح للصورة بالضغط لتلائم مساحة محددة بتحريك موضع x وy للزوايا الأربع.

المحور الأفقي

اضبط تشويه الصورة أفقيًا واصنع صورة مربعة. يتم استخدام حجر الانحراف الأفقي لتصحيح شكل صورة به تشوه شبه منحرف تكون فيه الحدود اليمني واليسري للصورة غير متساوية في الطول. هذا مخصص للاستخدام مع التطبيقات الأفقية على المحور.

المحور الرأسي

اضبط تشويه الصورة عموديًا واصنع صورة مربعة. يتم استخدام حجر الانحراف العمودي لتصحيح شكل صورة به تشوه شبه منحرف يكون فيه الجزء العلوي والسفلي مائلين إلى أحد الجانبين. هذا مخصص للاستخدام مع التطبيقات الرأسية على المحور.

عرض قائمة إعادة الضبط

إعادة الضبط

إعادة إعدادات المصنع الافتر اضية لإعدادات العرض.

قائمة الصوت

قائمة إعدادات الصوت الخاصة بالصوت

إعداد الصوت

حدد جهاز إخراج الصوت.

- تلقائي: عند توصيل السماعة الخارجية بشكل صحيح، سيخرج الصوت من السماعة. وإلا، فسيخرج الصوت من السماعة الداخلية.
 - مكبر الصوت الداخلي: دائمًا من السماعة الداخلية.
 - إخراج الصوت: دائمًا من السماعة الخارجية.

قائمة كتم الصوت الخاصة بالصوت

كتم الصوت

استخدم هذا الخيار لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا.

- تشغيل: اختر "تشغيل" لتشغيل كتم الصوت.
- إيقاف تشغيل: اختر "إيقاف تشغيل" لإيقاف تشغيل كتم الصوت.

ملاحظة: تؤثر وظيفة "كتم الصوت" على مستوى صوت السماعات الداخلية والخارجية.

قائمة ميكروفون الصوت الخاصة بالصوت

<u>الميكروفون</u>

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الميكروفون.

- تشغيل: اختر "تشغيل" لتشغيل الميكروفون.
- إيقاف: اختر "إيقاف" لإيقاف تشغيل الميكر وفون.

قائمة مستوى الصوت الخاصة بالصوت

<u>صوت</u>

اضبط مستوى الصوت.

قائمة مستوى صوت الميكروفون الخاصة بالصوت

مستوى صوت الميكروفون

اضبط مستوى صوت الميكروفون.

قائمة الإعداد

إعداد قائمة العرض

العرض

حدد العرض المفضل بين الجزء الأمامي والخلفي وأعلى السقف والخلفي العلوي.

إعداد قائمة نوع الشاشة

نوع الشاشة

اختر نوع الشاشة من 16:9 و16:10.

إعداد قائمة إعدادات المرشح

ساعات استخدام المرشح

اعرض وقت المرشح.

المرشح الاختياري المثبت

اضبط إعداد رسالة التحذير.

- نعم: عرض رسالة تحذير بعد 500 ساعة من الاستخدام.
- ملاحظة: سيظهر "ساعات استخدام المرشح/رسالة تذكير المرشح/إعادة ضبط المرشح" فقط عندما يكون "مرشح اختياري مثبت" هو "نعم".
 - ٧: إيقاف تشغيل رسالة التحذير.

تذكير المرشح

اختر هذه الوظيفة لإظهار أو إخفاء رسالة التحذير عند عرض رسالة تغيير المرشح. تشمل الخيارات المتاحة إيقاف و300 ساعة و500 ساعة و800 ساعة و1000 ساعة.

إعادة ضبط المرشح

أعد ضبط عداد مرشح الغبار بعد استبدال مرشح الغبار أو تنظيفه.

إعداد قائمة إعدادات الطاقة

تشغيل مباشر

اختر "تشغيل" لتنشيط وضع الطاقة المباشرة. سيتم تشغيل جهاز العرض تلقانيًا عندما يتم تزويد طاقة التيار المتردد، دون الضغط على مفتاح "الطاقة" في لوحة مفاتيح جهاز العرض أو في وحدة التحكم عن بُعد.

تشغيل الإشارة

اختر "تشغيل" لتنشيط وضع طاقة الإشارة. سيتم تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند التقاط إشارة، دون الضغط على مفتاح "الطاقة" في لوحة مفاتيح جهاز العرض أو في وحدة التحكم عن بُعد.

ملاحظة: إذا تم "تشغيل" خيار "تشغيل طاقة الإشارة"، فسيكون استهلاك الطاقة لجهاز العرض في وضع الاستعداد أكثر من 3 وات.

إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي (الحد الأدنى)

يعيّن فترة المؤقت للعد التنازلي. سيبدأ تشغيل مؤقت العد التنازلي عندما لا يتم إرسال أي إشارة إلى البروجيكتور. وسيتم إيقاف تشغيل البروجيكتور تلقائيًا عندما ينتهي العد التنازلي (بالدقائق).

مؤقت السكون (بالدقائق)

تكوين مؤقت السكون.

- مؤقت السكون (دقيقة): يضبط الفاصل الزمني لمؤقت العد التنازلي. سيبدأ مؤقت العد التنازلي بإرسال إشارة إلى جهاز العرض أو بدونها. سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند انتهاء العد التنازلي (في غضون دقائق).
 - ملاحظة: تتم إعادة ضبط مؤقت السكون في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل جهاز العرض. • تشغيل دائمًا: حدد هذا الإعداد لضبط مؤقت السكون دائمًا.

وضع الطاقة (الاستعداد)

اضبط إعداد وضع الطاقة.

- نشط: اختر "نشط" للعودة إلى وضع الاستعداد العادي.
- Eco: اختر ". Eco" لتوفير مزيد من تبديد الطاقة <0.5 وات.

ملاحظة: التحكم في الشبكة المحلية قابل للتطبيق عند ضبط إعداد وضع الطاقة (الاستعداد) على نشط.

إعداد قائمة الأمان

<u>الأمان</u>

قم بتمكين هذه الوظيفة للمطالبة بكلمة مرور قبل استخدام جهاز العرض.

- تشغيل: اختر "تشغيل" لاستخدام التحقق الأمني عند تشغيل جهاز العرض.
- إيقاف: اختر "إيقاف" لتتمكن من تشغيل جهاز العرض دون التحقق من كلمة المرور.

مؤقت الحماية

يمكن تحديد وظيفة الوقت (شهر /يوم/ساعة) لضبط عدد ساعات استخدام جهاز العرض. بمجرد انقضاء هذا الوقت، سيُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى.

تغيير كلمة السر

تُستخدم لضبط أو تعديل كلمة المرور التي يتم المطالبة بها عند تشغيل جهاز العرض.

إعداد قائمة إعدادات وصلة HDMI

ملاحظة

 عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بجهاز العرض باستخدام كبلات HDMI، يمكنك التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف التشغيل المستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف التشغيل باستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف التشغيل عمو عة باستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة المسرحة في مجموعة باستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة المسرح المنزلي و يقاف التشغيل عمو عة باستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف التشغيل المعرض باستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف التشغيل عمو عنه باستخدام ميزة التحكم في معام عدة المعرف ميزة التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف التشغيل عمو عنه باستخدام ميزة التحكم فيها بنفس حالة التشغيل أو إيقاف تشغيل عدة أجهزة في مجموعة ع عبر ميز HDMI Link بتكوين نموذجي، وقد يتم توصيل مشغل DVD بجهاز العرض من خلال مكبر للصوت أو نظام المسرح المنزلي.



وصلة HDMI

تمكين/تعطيل وظيفة HDMI Link. لن تتوفر خيارات التلفزيون الشامل، ووصلة التشغيل، ووصلة إيقاف التشغيل إلا إذا تم ضبط الإعداد على "تشغيل".

شامل للتلفزيون

اضبط على "نعم" إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل كل من التلفزيون وجهاز العرض تلقائيًا في نفس الوقت. لمنع إيقاف تشغيل كلا الجهازين في نفس الوقت، اضبط الإعداد على "لا".

وصلة تشغيل الطاقة

طاقة CEC عند الطلب.

- مشترك: سيتم تشغيل كل من جهاز العرض وجهاز CEC في نفس الوقت.
- PJ > الجهاز: إن يتم تشغيل جهاز CEC إلا بعد تشغيل جهاز العرض.
- الجهاز → PJ: لن يتم تشغيل جهاز العرض إلا بعد تشغيل جهاز CEC.

وصلة إيقاف تشغيل الطاقة

قم بتمكين هذه الوظيفة للسماح بإيقاف تشغيل وصلة HDMI وجهاز العرض تلقائيًا في نفس الوقت.

إعداد قائمة نموذج الاختبار

نموذج الاختبار

حدد نموذج الاختبار من بين شبكة خضراء، أو شبكة أرجوانية، أو شبكة بيضاء، أو أبيض، أو قم بتعطيل هذه الوظيفة (إيقاف).

إعداد قائمة الإعدادات عن بُعد

وظيفة الأشعة تحت الحمراء

اضبط إعداد وظيفة الأشعة تحت الحمراء.

- تشغيل: اختر "تشغيل"، يمكن تشغيل جهاز العرض بواسطة جهاز التحكم عن بُعد من أجهزة استقبال الأشعة تحت الحمراء العلوية والأمامية.
 - المعافي: اختر "إيقاف"، فلا يمكن تشغيل جهاز العرض بوحدة التحكم عن بُعد. بتحديد "إيقاف"، ستتمكن من استخدام مفاتيح لوحة المفاتيح.

<u>رمزالبعد</u>

اضبط الرمز المخصص عن بُعد بالضغط على زر المعرّف البعيد لمدة 3 ثوانٍ وستلاحظ أن المؤشر البعيد (فوق زر إيقاف التشغيل) يبدأ في الوميض. بعد ذلك، أدخل رقمًا بين 99-00 باستخدام مفاتيح لوحة المفاتيح المرقمة. بعد إدخال الرقم، يومض المؤشر البعيد مرتين بسرعة مشيرًا إلى تغيير الرمز البعيد.

F3/F2/F1

قم بتعيين الوظيفة الافتراضية للأزرار F1 أو F2 أو F3 بين نموذج الاختبار، أو السطوع، أو التباين، أو مؤقت السكون، أو مطابقة الألوان، أو درجة حرارة اللون، أو غاما، أو العرض، أو إزاحة العدسة الرقمية.

إعداد قائمة معرّف جهاز العرض

<u>رقم الجهاز</u>

يمكن إعداد تحديد المعرّف بواسطة القائمة (النطاق من 0 إلى 99)، ويسمح للمستخدم بالتحكم في جهاز العرض الفردي باستخدام الأمر RS232

إعداد قائمة الخيارات

اللغة

حدد قائمة العرض على الشاشة (OSD) متعددة اللغات بين الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والبولندية، والهولندية، والسويدية، والنرويجية/الدنماركية، والفلندية، واليونانية، والصينية التقليدية، والصينية المبسطة، واليابانية، والكورية، والروسية، والمجرية، والتشيكوسلوفاكية، والعربية، والتايلاندية، والتركية، والفارسية، والفيتنامية، والإندونيسية، والرومانية، والسلوفاكية.

إعدادات القائمة

اضبط موقع القائمة على الشاشة وقم بتكوين إعدادات مؤقت القائمة.

- موقع القائمة: حدد موقع القائمة على شاشة العرض.
- مؤقت القائمة: اضبط المدة التي تظل فيها قائمة OSD مرئية على الشاشة.

المصدر التلقائي

حدد هذا الخيار للسماح لجهاز العرض بالعثور تلقائيًا على مصدر دخل متاح.

مصدر الدخل

حدد مصدر الدخل من بين HDMI1، و HDMI2، و VGA.

اسم الإدخال

يُستخدم لإعادة تسمية وظيفة الإدخال لتسهيل التعرّف عليها. تشمل الخيارات المتاحة HDMI1، وHDMI2، رVGA.

تبريد عالي

عند تحديد "تشغيل"، ستدور المراوح بشكل أسرع. هذه الميزة مغيدة في المناطق المرتفعة حيث يكون الهواء رقيقًا.

قفل وضع الشاشة

اختر "تشغيل" أو "إيقاف" لقفل أو إلغاء قفل ضبط إعدادات وضع العرض.

قفل لوحة مفاتيح

عندما تكون وظيفة قفل لوحة المفاتيح على وضع "تشغيل"، سيتم قفل لوحة المفاتيح. ومع ذلك، يمكن تشغيل جهاز العرض بواسطة جهاز التحكم عن بُعد. بتحديد "إيقاف"، ستتمكن من إعادة استخدام لوحة المفاتيح.

إخفاء المعلومات

قم بتمكين هذه الوظيفة لإخفاء رسالة المعلومات.

- إيقاف: "إيقاف" لعرض رسالة "البحث".
- تشغيل: اختر "تشغيل" لإخفاء رسائل المعلومات.

الشىعار

استخدم هذه الوظيفة؛ لاختيار شاشة بدء التشغيل المطلوبة. وفي حال إجراء تغييرات ما، يتم تفعيلها في المرة القادمة لتشغيل جهاز العرض.

- افتراضي: شاشة البدء الافتراضية
- محايد: لا يتم عرض الشعار على شاشة بدء التشغيل.
 - المستخدم: أداة التقاط الشعار مطلوبة.

ملاحظة:

- يرجى ضبط عنصر "الشعار" على "المستخدم" في قائمة إعداد جهاز العرض.
- 2. نفذ الخطوات التالية للدخول إلى وضع التنزيل.
 أ: اضغط على زري "إدخال" و"الطاقة" بلوحة التحكم مع الاستمرار في الضغط عليهما.
 ب: أدخل سلك الطاقة في جهاز العرض.
 ج: حرر كلاً من زري "إدخال" و"الطاقة" بعد أن تضىء كل مصابيح LED.
- وصل جهاز العرض على شكل كبل USB (من النوع A إلى B) (منفذ من النوع B) بجهاز الكمبيوتر (منفذ من النوع A).
 - 4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق Splash Downloader.exe (يدعم نظام تشغيل Window فقط).
- . أثناء تنفيذ Splash Downloader، يرجى التحقق من حالة USB قبل ترقية البرنامج الثابت. يجب أن تظهر (تم العثور على جهاز العرض).

Image Size (Bytes) File Checksum Fisch Checksum Fisch Address Flash Type Image Size (Bytes) File Checksum Fisch Address Flash Type Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) File Checksum Fisch Address Flash Type Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes) Image Size (Bytes)						opiusii bon
Propertor Townet.		Flash Type MX29GL128F	Flash Address Ox010000	Flesh Checksum	File Checksum	Image Size (Byles)
Flath Image					177	Projector found.

- 6. انقر فوق الزر "استعراض" وحدد ملف الشعار (يدعم تنسيق ملف "PNG" فقط). يجب ألا تتجاوز دقة الشعار الموصى بها دقة الشعار الافتراضية (على سبيل المثال ZU500USTe، يبلغ الحد الأقصى للدقة 1200 × 1920). ويتمثل الغرض من ذلك في الحفاظ على جودة الصورة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الشعار غير واضح.
 - انقر فوق الزر "صورة فلاش". إذا تمت كتابة الملف إلى جهاز العرض بنجاح، فستظهر رسالة "اكتمل التنزيل" على الشاشة.
 - 8. وصمّل مركز الطاقة الخاص بجهاز العرض ووصله بمصدر الطاقة. يرجى التأكد من ترقية الشعار بشكل صحيح.

لون الخلفية

استخدم هذه الوظيفة لعرض شاشة زرقاء، أو حمراء، أو خضراء، أو رمادية اللون، أو لا شيء، أو شاشة شعار عند عدم توفر أي إشارة. ملاحظة: إذا تم ضبط لون الخلفية على "بلا" ، فإن لون الخلفية يكون باللون الأسود.

إعدادات HDMI

تكوين إعدادات HDMI.

- رسالة تذكير EDID: قم بتمكين عرض رسالة تذكير عندما يتم تغيير مصدر الدخل إلى مصدر HDMI.
- HDMI 1 EDID (الافتراضي هو 1.4 EDID): حدد هذا الخيار عند استخدام مصادر بدقة 1080 بكسل (Xbox 360 و Cable Box و Cable Box و lite Box
- HDMI 2 EDID (الافتراضي هو EDID 2.0): حدد هذا الخيار عند استخدام مصادر HDR بدقة 1080 بكسل (مثل Xbox One S أو PS4) و PS4 او مصادر HDR و Xbox One S و SHIELD TV و PS4 PCP، وما إلى ذلك).

ملاحظة: عندما يكون مصدر HDMI 2 غير طبيعي في اللون و/أو النطاقات اللونية، قم بتغيير EDID إلى 1.4.

إعداد قائمة إعادة ضبط قائمة العرض على الشاشة (OSD)

إعادة ضبط العرض على الشاشة

قم بإعادة إعدادات المصنع الافتر اضية لإعدادات قائمة OSD.

إعادة الضبط على الافتراضي

قم بإعادة إعدادات المصنع الافتر اضية لجميع الإعدادات.

قائمة الشبكة

قائمة شبكة LAN

حالة الشبكة

تعرض حالة توصيل الشبكة (للقراءة فقط).

عنوان MAC

عرض عنوان MAC (للقراءة فقط).

DHCP

استخدم هذا الخيار "لتمكين" وظيفة DHCP أو تعطيلها.

- والعام: العيين تكوين IP ، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة، و DNS يدويًا.
 - تشغيل: سيحصل جهاز العرض على عنوان IP تلقائيًا من شبكتك.

ملاحظة: سيؤدي الخروج من OSD إلى تطبيق القيم التي تم إدخالها تلقائيًا.

<u>عنوان IP</u>

عرض عنوان IP.

قناع الشبكة الفرعية

عرض رقم قناع الشبكة الفرعية.

البوابة

عرض البوابة الافتراضية للشبكة المتصلة بجهاز العرض.

DNS

عرض رقم DNS.

كيفية استخدام مستعرض ويب للتحكم في جهاز العرض لديك

- قم بتشغيل خيار DHCP على جهاز العرض للسماح لخادم DHCP بتعيين عنوان IP تلقائيًا.
- افتح متصفح الويب في جهاز الكمبيوتر واكتب عنوان IP لجهاز العرض ("الشبكة > شبكة LAN > عنوان IP").
 - أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ، وانقر على "تسجيل الدخول".
 تفتح واجهة الويب الخاصة بتهيئة جهاز العرض.

ملاحظة:

- يلزم تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور بمجرد تسجيل الدخول. كما يُنصح باستخدام كلمة مرور قوية.
 - تستند الخطوات الواردة في هذا القسم إلى نظام التشغيل Windows 7.

إجراء اتصال مباشر من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز العرض*

- 1. "أوقف تشغيل" خيار DHCP بجهاز العرض.
- قم بتكوين عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة، وDNS على جهاز العرض ("الشبكة > LAN").
- 3. افتح صفحة الشبكة ومركز المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقم بتعيين معلمات الشبكة المتطابقة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك كما هو محدد على جهاز العرض. انقر فوق "موافق" لحفظ المعلمات.

	Internet Protocol Version 4 (TCE	V/IPv/A) Properties
nnect using:		/irv4/riopenies
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethemet Controller (NDIS 6	General	
Configure	You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
Client for Microsoft Networks	Obtain an IP address auto	omatically
QoS Packet Scheduler	○ Use the following IP address	ess:
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	IP address:	192.168.0.99
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPV6)	Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Link-Layer Topology Discovery Responder	Default gateway:	192.168.0.254
	Obtain DNS server addres	s automatically
Install Uninstall Properties	• Use the following DNS ser	ver addresses:
Description	Preferred DNS server:	192.168.0.1
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	<u>A</u> lternate DNS server:	
across diverse interconnected networks.	🔲 Validate settings upon ex	Advanced

4. افتح مستعرض الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واكتب في حقل URL عنوان IP، المعيّن في الخطوة 3. ثم اضغط على مفتاح "إدخال".

إعادة الضبط

إعادة ضبط جميع القيم لمعلمات شبكة LAN.

قائمة التحكم في الشبكة

Crestron

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: 41794). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.crestron.com/getroomview و www.crestron.com/getroomview.

<u>إكسترون</u>

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: 2023).

<u>وصلةPJ</u>

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: 4352).

اکنشاف جهاز AMX

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: 9131).

تلينت

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: 23).

<u>HTTP</u>

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: 80).

إعداد قائمة إعدادات التحكم فى الشبكة

<u>وظيفة LAN_RJ45 و</u>

لتبسيط التشغيل وسهولة التشغيل، يوفر جهاز العرض ميزات متنوعة للشبكات والإدارة عن بُعد. وظيفة LAN/RJ45 لجهاز العرض من خلال شبكة، مثل الإدارة عن بُعد: إعدادات تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة والسطوع والتباين. يمكنك أيضًا عرض معلومات حالة جهاز العرض، مثل: مصدر الفيديو وكتم الصوت وما إلى ذلك.



وظائف محطة LAN السلكية

يمكن التحكم في جهاز العرض هذا باستخدام جهاز كمبيوتر أو أي جهاز خارجي آخر عبر منفذ LAN/RJ45 ومتوافق مع Extron / Crestron/ AMX (اكتشاف الجهاز) /PJLink.

- تعد Crestron Electronics، Inc علامة تجارية مُسجلة لشركة Crestron Electronics. Inc. بالو لايات المتحدة.
 - تعد Extron Electronics، Inc علامة تجارية مُسجلة لشركة Extron Electronics، Inc. بالولايات المتحدة.
 - تعد AMX علامة تجارية مُسجلة لشركة AMX LLC في الولايات المتحدة.
- تقدمت PJLink بطلب لتسجيل العلامات التجارية والشعار في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بواسطة JBMIA.

يتم دعم جهاز العرض بواسطة الأوامر المحددة لوحدة التحكم Crestron Electronics والبرامج ذات الصلة، على سبيل المثال @RoomView.

http://www.crestron.com/

يتوافق جهاز العرض هذا مع دعم جهاز (أجهزة) Extron كمرجع.

http://www.extron.com/

يتم دعم جهاز العرض هذا بواسطة AMX (اكتشاف الجهاز).

http://www.amx.com/

يدعم جهاز العرض هذا جميع أوامر PJLink Class1 (الإصدار 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الأنواع المختلفة للأجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها بمنفذ LAN/RJ45 والتحكم عن بُعد في جهاز العرض، بالإضافة إلى الأوامر المدعومة لهذه الأجهزة الخارجية، يُرجى الاتصال بخدمة الدعم مباشرة.

استخدام جهاز العرض

LAN RJ45

وصل كبل RJ45 بمنافذ RJ45 بجهاز العرض والكمبيوتر.



على جهاز الكمبيوتر، حدد البدء > الإعدادات > الشبكة والإنترنت.



انقر بزر الماوس الأيمن فوق اتصال الشبكة المحلية، وحدد الخاصية.



في نافذة الخصائص، حدد علامة التبويب عام، وحدد بروتوكول الإنترنت (TCP/IP).



استخدام جهاز العرض

انقر فوق "الخصائص".

Broadcom NetX	treme 57xx Gigabit Cc	Configure
his c <u>o</u> nnection uses t	he following items:	
🗹 📇 QoS Packet S	Scheduler	
Network Mon	itor Driver	
Internet Proto	col (TCP/IP)	-
•		
I <u>n</u> stall	Uninstall	Properties
-		
Description		
Description Transmission Contro wide area network p across diverse interc	I Protocol/Internet Pro protocol that provides o connected networks.	tocol. The default communication
Description Transmission Contro wide area network p across diverse interc	I Protocol/Internet Pro protocol that provides a connected networks.	tocol. The default communication
Description		

اكتب عنوان P وقناع الشبكة الفرعية، ثم اضغط على "موافق".

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties 2 X
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	lly
Use the following IP address:	
IP address:	192.168.0.99
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.0.254
Obtain DNS server address autor	matically
Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNS server:	• • •
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. اضغط على زر "القائمة" بجهاز العرض.
- 8. افتح على شبكة جهاز العرض > LAN.
 - أدخل معلمات الاتصال التالية:
 - DHCP: إيقاف
 - عنوان 192.168.0.100:IP
- ـ قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.0
 - البوابة: 192.168.0.254
 - 192.168.0.51:DNS -
 - 10. اضغط على "إدخال" لتأكيد الإعدادات.
- 11. افتح مستعرض ويب، على سبيل المثال Microsoft Internet Explorer مثبت عليه Adobe Flash Player 9.0 أو أعلى.
 - 12. في شريط العناوين، أدخل عنوان IP الخاص بجهاز العرض: 192.168.0.100.



13. اضغط على "إدخال".

استخدام جهاز العرض

تم إعداد جهاز العرض للإدارة عن بُعد. تظهر وظيفة LAN/RJ45 على النحو التالي:

نظرًا لأن "المستعرضات" لم تعد تدعم Adobe Flash player، يرجى تنزيل تطبيق "Download the Flash Player projector" وتثبيته من ارتباط https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_down-loads.html :Adobe.

del: Optoma	otoma		Tool	Info	Contact IT H
	Projector Information		Projector S	tatus	
Projector Name	Optoma	Power Status	Power On.		
Location		Source	HDMI 1/MHL		
		Display Mode	Game		
Firmware Version	805	Projection	Front Table		
Mac Address	00:60:E9:23:95:F8				
Resolution	1080p 60Hz				
Lamp Hours	1	Brightness Mode	DynamicBlack		
Assigned to		Error Status	0:No Error		
		exit			

الصفحة الرئيسية

Model: Optoma		Tool	Info	Contact IT Help
Optoma				
Power Vol -	Mute	Vol +		_
Sources List				Interface 2.7.2.7
POMI Hereit			enu 🔺	Re-Sync
Cityping First Visa		AV	mute 🗸	Source
Freeze C	ontrast Bright	ness Sharp	oness 🕨	
CRESTRON			Đ	cpansion Options

صفحة الأداة

	Crestron Control		Projector		User Password
Address	255.255.255.255	Projector Name	Optoma		Enabled
IP ID	7	Location		New Password	
Port	41794	Assigned to		Confirm	
		IP Address Subnet Mask Default Gateway	Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254	New Password	Admin Password
		DNS Server	192.168.0.51	Confirm	Send

اتصل بمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات



RS232 عن طريق وظيفة Telnet

توجد طريقة تحكم في أوامر RS232 بديلة في جهاز العرض تسمى "RS232 بواسطة TELNET" لواجهة LAN/RJ45.

دليل البدء السريع لجهاز "RS232 by Telnet"

- تحقق واحصل على عنوان IP في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة بجهاز العرض.
 - تأكد من أن الكمبيوتر يمكنه الوصول إلى صفحة الويب الخاصة بجهاز العرض.
- تأكد من ضبط إعداد "جدار حماية Windows" على معطل في حالة ترشيح وظيفة "TELNET" بواسطة جهاز الكمبيوتر /الكمبيوتر المحمول.



حدد البدء > جميع البرامج > الملحقات > موجه الأوامر.

۲	Set Program Access and Defaults				
10	Windows Catalog				
*	Windows Update				
1	New Office Document				
Ê.	Open Office Document				
3	Program Updates				
6	Accessories	Þ	6	Accessibility	1
	Games	•	1	Entertainment	•
	Startup	•		System Tools	
۲	Internet Explorer		0	Address Book	
-	MSN Explorer			Calculator	
٢	Outlook Express		GIV	Command Prompt	
1	Remote Assistance			Notepad	
0	Windows Media Player		¥	Paint	
18	Windows Messenger		0	Program Compatibility Wizard	

- أدخل تنسيق الأمر كما يلي:
- telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (تم الضغط على مفتاح "إدخال")
 - (ttt.xxx.yyy.zzz) الخاص بجهاز العرض)
- Itelnet-Connection جاهزًا، وكان بإمكان المستخدم إدخال أمر RS232، ثم الضغط على مفتاح "إدخال"، فسيكون الأمر RS232
 عمليًا.

مواصفات "RS232 by TELNET":

- .Telnet: TCP .1
- 2. منفذ Telnet: 23 (لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بوكيل الخدمة أو الفريق).
 - 3. أداة Telnet المساعدة: "Windows "TELNET.exe (وضع وحدة التحكم).
 - فصل التحكم عن طريق RS232-by-Telnet بشكل طبيعي: إغلاق
 - 5. الأداة المساعدة Windows Telnet مباشرة بعد جاهزية اتصال TELNET.
- القيد 1 للتحكم في Telnet: يوجد أقل من 50 بايت لحمولة الشبكة المتتالية لتطبيق Telnet-Control.

- القيد 2 للتحكم في Telnet: يوجد أقل من 26 بايت لأمر RS232 كامل واحد للتحكم في Telnet.
- للقيد 3 للتحكم في Telnet: يجب أن يكون الحد الأدنى للتأخير لأمر RS232 التالي أكثر من 200 (مللي ثانية).
 ملاحظة: يرجى الرجوع إلى قائمة بروتوكول الأمر RS232 في الصفحة 70.

قائمة المعلومات

قائمة المعلومات

اعرض معلومات جهاز العرض على النحو الوارد أدناه:

- تنظيمي
- الرقم التسلسلي
 - المصدر
 - دقة العرض
- معدل التحديث
- وضع الشاشة
- وضع الطاقة (الاستعداد)
 - ساعات مصدر الضوء
 - رمزالبعد
 - رمز البعد (نشط)
 - حالة الشبكة
 - عنوان IP
 - رقم الجهاز
- ساعات استخدام المرشح
 - وضع السطوع
- إصدار البرامج الثابتة

قرارات متوافقة

رقمي

	(HDI	رق <i>مي</i> (2.0 MI		
B1/التوقيت التفصيلي	B1/وضع الفيديو	B0/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت القياسي	B0/التوقيت المحدد
3840 x 2160 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p @ 60Hz 4:3 720(1440) x 480i @ 60Hz 4:3 720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9 720(1440) x 576i @ 50Hz 4:3 720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9 720 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 16:9 720 x 576p @ 50Hz 16:9 720 x 576p @ 50Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1440 x 480p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 24Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 50Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 50Hz 256:135 4096 x 2160p @ 50Hz 256:135	:WUXGA 1920x1200 @60Hz	640 x 480 @ 120Hz 800 x 600 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz 4:3 1280 x 720 @ 60Hz 16:9 1280 x 720 @ 120Hz 16:9 1280 x 800 @ 60Hz 16:10 1440 x 900 @ 60Hz 16:10 1600 x 1200 @ 60Hz 4:3	640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz

	(HDI	رقمي (2.0_2 III		
B1/التوقيت التفصيلي	B1/وضع الفيديو	B0/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت القياسي	B0/التوقيت المحدد
3840 x 2160 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz	640 x 480p @ 60Hz 4:3 720(1440) x 480i @ 60Hz 4:3 720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9 720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9 720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9 720 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 16:9 720 x 576p @ 50Hz 16:9 720 x 576p @ 50Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1440 x 480p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 24Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 50Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 50Hz 16:9 3840 x 2160p @ 50Hz 16:9 3840 x 2160p @ 30Hz 16:9 3840 x 2160p @ 50Hz 256:135 4096 x 2160p @ 30Hz 256:135 4096 x 2160p @ 50Hz 256:135	:1080p 1920x1080 @60Hz	640 x 480 @ 120Hz 800 x 600 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz 4:3 1280 x 720 @ 60Hz 16:9 1280 x 720 @ 120Hz 16:9 1280 x 800 @ 60Hz 16:10 1440 x 900 @ 60Hz 16:10 1600 x 1200 @ 60Hz 4:3	640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 70Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz

	(HDI	رق <i>مي</i> (1.4_1 MI		
B1/التوقيت التفصيلي	B1/وضع الفيديو	B0/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت القياسي	B0/التوقيت المحدد
1280 x 720 @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 720 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 16:9 720(1440) x 480i @ 60Hz 4:3 720(1440) x 576i @ 60Hz 16:9 720(1440) x 576i @ 50Hz 4:3 720(1440) x 576i @ 50Hz 4:3 720 x 576p @ 50Hz 4:3 720 x 576p @ 50Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1440 x 480p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9 1920 x 1080p @ 25Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	:WUXGA 1920x1200@60Hz	640 x 480 @ 120Hz 800 x 600 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz 4:3 1280 x 720 @ 60Hz 16:9 1280 x 720 @ 120Hz 16:9 1280 x 800 @ 60Hz 16:10 1440 x 900 @ 60Hz 16:10 1600 x 1200 @ 60Hz 4:3	640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz

	(HDI	رقم <i>ي</i> (1.4_2 الا		
B1/التوقيت التفصيلي	B1/وضع الفيديو	B0/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت القياسي	B0/التوقيت المحدد
1280 x 720 @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 720 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 4:3 720 x 480p @ 60Hz 16:9 720(1440) x 480i @ 60Hz 4:3 720(1440) x 576i @ 60Hz 4:3 720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9 720 x 576p @ 50Hz 4:3 720 x 576p @ 50Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1440 x 480p @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9 1920 x 1080p @ 25Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 30Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	:1080p 1920x1080 @60Hz	640 x 480 @ 120Hz 800 x 600 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz 4:3 1280 x 720 @ 60Hz 16:9 1280 x 720 @ 120Hz 16:9 1280 x 800 @ 60Hz 16:10 1440 x 900 @ 60Hz 16:10 1600 x 1200 @ 60Hz 4:3	640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz

تناظري

		تناظري		
B1/التوقيت التفصيلي	B1/وضع الفيديو	B0/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت القياسي	B0/التوقيت المحدد
غير متوفر	1920 x 1080 @ 60Hz 16:9 1366 x 768 @ 60Hz 16:9 1920 x 720 @ 60Hz 16:6	:WUXGA 1920x1200@60Hz	640 x 480 @ 120Hz 800 x 600 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz 4:3 1280 x 720 @ 60Hz 16:9 1280 x 720 @ 120Hz 16:9 1280 x 800 @ 60Hz 16:10 1440 x 900 @ 60Hz 16:10 1600 x 1200 @ 60Hz 4:3	640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz

توافق حقيقي للفيديو ثلاثي الأبعاد

لفة إبخال ثلاثي الأبعاد HDMI 1.4a Side-by-Side(Half) 1920 x 1080i @ 60Hz Top-and-Bottom 1920 x 1080P @ 24Hz Frame packing 1920 x 1080P @ 24Hz Frame sequential 640 x 480 @ 120Hz Frame sequential 800 x 600 @ 120Hz Frame sequential 1024 x 768 @ 120Hz Frame sequential 1280 x 720 @ 120Hz	توقيت الإدخال -and-Bottom 1280 x 720P @ 50Hz -and-Bottom 1280 x 720P @ 60Hz ame packing 1280 x 720P @ 60Hz ame packing 1280 x 720P @ 60Hz oy-Side(Half) 1920 x 1080i @ 50Hz oy-Side(Half) 1920 x 1080i @ 60Hz oy-Side(Half) 1920 x 1080P @ 24Hz ame packing 1920 x 1080P @ 24Hz ame packing 1920 x 1080P @ 24Hz ame packing 1920 x 1080P @ 24Hz he sequential 640 x 480 @ 120Hz he sequential 1024 x 768 @ 120Hz he sequential 1280 x 720 @ 120Hz	Top-and-Bottom Top-and-Bottom Frame packing Frame packing Side-by-Side(Half) Side-by-Side(Half) Top-and-Bottom Frame packing Frame sequential Frame sequential Frame sequential Frame sequential	توقيت الإدخال × 720P @ 50Hz × 720P @ 60Hz × 720P @ 50Hz × 720P @ 60Hz × 720P @ 60Hz × 1080i @ 50Hz × 1080i @ 60Hz 1080P @ 24Hz 1080P @ 24Hz × 480 @ 120Hz × 480 @ 120Hz × 768 @ 120Hz × 720 @ 120Hz	حالات دقة إدخال
--	--	---	--	-----------------

ملاحظة:

- إذا كان الإدخال ثلاثي الأبعاد بدقة 1080 بكسل عند 24 هرتز، يجب إعادة تشغيل DMD بمضاعف متكامل مع الوضع ثلاثي الأبعاد.
 - دعم NVIDIA 3DTV Play إذا لم يكن هناك رسوم براءة اختراع من Optoma.
- سيتم التشغيل بدقة 10801 عند 25 هرتز ودقة 720p عند 50 هرتز في 100 هرتز؛ سيتم التشغيل بدقة 1080p عند 24 هرتز في 144 هرتز؛ سيتم تشغيل توقيت ثلاثي الأبعاد آخر في 120 هرتز.
 - سجل إدخال HDMI: 49.7 م.ث

إعداد منفذ RS232 واتصال الإشارات

إعداد منفذ RS232

المعناصر	طريقة
طريقة الاتصال	اتصال غير متزامن
وحدات البت لكل ثانية	9600
وحدات البت للبيانات	8 بت
تكافؤ	لا يوجد
بت الإيقاف	1
التحكم في التدفق	لا بو حد

اتصال الإشارات RS232



ملاحظة: يكون غلاف RS232 مؤرضًا.

ضبط حجم الصورة المعروضة (مضلعة) • حجم صورة العرض من 132 بوصة إلى 155 بوصة (3.353 إلى 3.937 متر).



WUXGA) مخطط قياس التركيب على الحائط										
المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى جهاز العرض (O2) بالميليمتر	المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى مسؤول الوجهة (01) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (T1) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى مركز تثبيت جهاز العرض (T) بالميليمتر	خلوص الإزاحة (+/-)	إزاحة	مسافة السقوط	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة
341	361	457	594	36	298	719	1777	2843	3353	132
347	367	474	611	36	304	736	1817	2908	3429	135
359	379	501	638	38	316	763	1885	3015	3556	140
370	390	528	665	39	327	790	1952	3123	3683	145
381	401	555	692	40	338	817	2019	3231	3810	150
392	412	583	720	42	349	845	2087	3339	3937	155

ملاحظة: هذا الجدول مرجعي للمستخدم فقط.



		WUXGA (16:10) مخطط قياس تركيب حامل الطاولية						
المسافة من أسفل الصورة إلى أعلى الجدول (O3) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (T1) بالميليمتر	مسافة السقوط بالملليمتر	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة		
364	457	719	1777	2843	3353	132		
370	474	736	1817	2908	3429	135		
382	501	763	1885	3015	3556	140		
393	528	790	1952	3123	3683	145		
404	555	817	2019	3231	3810	150		
415	583	845	2087	3339	3937	155		

أبعاد جهاز العرض وتركيب الحامل بالسقف

- لتجنب إلحاق الضرر بجهاز العرض، يرجى تركيبه في سقف Optoma.
- إذا كنت ترغب في استخدام مجموعة تركيب أخرى، يرجى التأكد من مطابقة المسامير المرفقة بهذه المجموعة والمستخدمة لتركيب الجهاز للمواصفات التالية:
 - نوع الشاشة:10*M4
 - الحد الأدنى لطول المسامير: 10 مم



ملاحظة: يرجى ملاحظة أن التلف الناتج عن التركيب غير الصحيح سيؤدي إلى إبطال الضمان.



- إذا قمت بشراء مجموعة التركيب بالسقف من شركة أخرى، يرجى التأكد من استخدام مقاس المسامير الملائم.
 مع العلم بأن مقاس المسامير يختلف تبعًا لسمك لوح التركيب.
 - يرجى التأكد من وجود مسافة 10 سم على الأقل بين السقف وقاعدة جهاز العرض.
 - تجنب تركيب جهاز العرض بالقرب من مصدر حراري.

رموز IR عن بُعد



		مفتاح				
تكرار	بايت 4	بايت 3	بايت 2	بايت 1	تعريف مفتاح الطباعة	المفتاح
	البيانات 1	البيانات 0	مخصص 1	مخصص 0		
F2	#رقم البايت 3	02	CD	32	تشغيل	تشغيل الطاقة ل
F2	#رقم البايت 3	2E	CD	32	إيقاف التشغيل	إيقاف تشغيل الطاقة
F2	#رقم البايت 3	96	CD	32	التصحيح الهندسي	التصحيح الهندسي
F2	#رقم البايت 3	78	CD	32	PIP/PBP	PIP/PBP
F2	#رقم البايت 3	26	CD	32	F1	F1
F2	#رقم البايت 3	27	CD	32	F2	F2
F2	#رقم البايت 3	95	CD	32	وضع	وضع
F2	#رقم البايت 3	C6	CD	32	السهم لأعلى	the set of the set of the
F2	#رقم البايت 3	C7	CD	32	السهم لأسفل	اربعة مفاتيح للاختيار
F2	#رقم البايت 3	C8	CD	32	السهم الأيسر	لیسب ۱ لیجامات (↑/↓/←/→)
F2	#رقم البايت 3	C9	CD	32	السهم الأيمن	(••••••)
F2	#رقم البايت 3	C5	CD	32	إدخال	إدخال
F2	#رقم البايت 3	03	CD	32	كتم الصوت/الفيديو	كتم الصوت/الفيديو
F2	#ر قم البايت 3	25	CD	32	معلومات	معلومات

		مفتاح				
تكرار	بايت 4	بايت 3	بايت 2	بايت 1	تعريف مفتاح الطباعة	المفتاح
	البيانات 1	البيانات 0	مخصص 1	مخصص 0		
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	ليزر	ليزر 🗮
F2	#رقم البايت 3	18	CD	32	المصدر	المصدر
F2	#رقم البايت 3	66	CD	32	F3	F3
F2	#رقم البايت 3	04	CD	32	إعادة التزامن	إعادة التزامن
F2	#رقم البايت 3	09	CD	32	صوت +	<i>(</i> **
F2	#رقم البايت 3	0C	CD	32	صوت -	صوت
F2	#رقم البايت 3	08	CD	32	تكبير D +	Durit
F2	#رقم البايت 3	0B	CD	32	تكبير D -	نعبير ن
F2	#رقم البايت 3	88	CD	32	القائمة	القائمة
F2	#رقم البايت 3	15	CD	32	التنسيق	التنسيق
F2	#رقم البايت 3	06	CD	32	تجميد	تجميد
	غير متوفر		3299	~3201	المعرِّف عن بُعد	
	غير متوفر		32	CD	الكل عن بُعد	عل بعد
F2	#رقم البايت 3	8E	CD	32	VGA/1	VGA/1
F2	#رقم البايت 3	1D	CD	32	S-Video/2	S-Video / 2
F2	#رقم البايت 3	16	CD	32	HDMI1/3	HDMI1 / 3
F2	#رقم البايت 3	9B	CD	32	HDMI2	HDMI2
F2	#رقم البايت 3	70	CD	32	HDBaseT/4	HDBaseT / 4
F2	#رقم البايت 3	1C	CD	32	5/فيديو	5 / فيديو
F2	#رقم البايت 3	19	CD	32	DVI/6	DVI / 6
F2	#رقم البايت 3	98	CD	32	HDMI3	HDMI3
F2	#رقم البايت 3	1A	CD	32	BNC/7	BNC / 7
F2	#رقم البايت 3	17	CD	32	YPbPr/8	YPbPr / 8
F2	#رقم البايت 3	9F	CD	32	9/منفذ الشاشة	9 / منفذ الشاشة
F2	#رقم البايت 3	89	CD	32	0/3D	3D / 0

ملاحظة:

- ستدخل وحدة التحكم عن بُعد في وضع السكون إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح، أو تم الضغط على أكثر من مفتاحين في نفس الوقت، أو تم الضغط على مفتاح واحد لأكثر من 60 ثانية.
 - عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكل" لأكثر من 3 ثوانٍ، وسيومض مؤشر LED الأحمر بسرعة، فهذا يشير إلى إعادة ضبط رمز العميل إلى رمزه الافتراضي (قرص مضغوط سعة 32).
- لتبديل رمز العميل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "المعرّف" لأكثر من 3 ثوانٍ، وسيومض مؤشر LED الأحمر ببطء. ثم اضغط على مفتاحي رقم 2 في خلال 10 ثوانٍ. على سبيل المثال، لتبديل رمز العميل إلى 3201، قم بما يلي: اضغط مع الاستمرار على مفتاح "المعرف" لأكثر من 3 ثوانٍ، ثم حرر مفتاح "المعرّف" ، ثم اضغط على المفتاح "0"، ثم اضغط على المفتاح "1". ولكن إذا ضغطت على مفتاحين لأكثر من 10 ثوانٍ، فلن يتغير رمز العميل.
 - يمكنك ضبط ر مز العميل من 32 01 إلى 32 99.
 - سيضيء مؤشر LED لمدة 10 ثوانٍ عند الضغط على أي مفتاح، ثم يومض ببطء في غضون 5 ثوانٍ إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح. ولكن إذا تم الضغط على أي مفتاح، فسيتم إعادة تشغيل المعايرة.
 - سيتذكر جهاز التحكم عن بعد رمز العميل حتى نفاد البطاريات.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يرجى الرجوع إلى المعلومات التالية إذا ما واجهتك مشكلة بجهاز العرض. وفي حالة استمرار المشكلة، بادر بالاتصال بالموزع المحلي أو مركز الصيانة.

مشكلات الصورة

•

- 🔋 عدم ظهور صورة على الشاشية
- تأكد من توصيل جميع الكبلات وتوصيلات الطافة توصيلاً صحيحًا ومحكمًا كما هو موضح في قسم "التركيب".
 - احرص على أن تكون سنون الموصلات غير مكسورة أو منحنية.
 - تأكد من أن خاصية "كتم الصوت" لا تعمل.
 - 위 🛛 وقوع الصورة خارج نطاق التركيز البؤري
 - تأكد من أن شاشة العرض تقع بين المسافة المطلوبة من جهاز العرض. (يرجى الرجوع إلى الصفحة 28).

تمدد الصورة عند عرض مقطع DVD بنسبة عرض لارتفاع 16:9 😰

- عند عرض صورة متسعة من أقراص DVD أو DVD، يقوم الجهاز بعرض أفضل صورة بتنسيق.
- عند تشغيل مقطع DVD بتنسيق LBX، يُرجى تغيير النمط إلى LBX في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لجهاز العرض.
 - عند تشغيل مقطع DVD بنمط 3:4، يُرجى تغيير النمط إلى 3:4 في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لجهاز الإسقاط.
 - يرجى إعداد تنسيق العرض على أنه نوع نسبة العرض إلى الارتفاع 16: 9 (عريض) على مشغل DVD الخاص بك.

الصورة أصغر أو أكبر مما ينبغي

- حرك الجهاز بالقرب من الشاشة أو بعيدًا عنها.
- - 👔 احتواء الصورة على جوانب مائلة.
 - قم، إن أمكن، بتغيير موقع جهاز الإسقاط بحيث يصبح في منتصف الشاشة وأسفل قاعدتها.
 - ? الصورة معكوسة
 - من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، حدد "الإعداد → "العرض"، واضبط اتجاه العرض.

ىرخأ لكاش

- توقف جهاز العرض عن الاستجابة لجميع مفاتيح التحكم
- قم إذا أمكن بإيقاف تشغيل جهاز العرض، ثم افصل كبل الطاقة وانتظر لمدة 20 ثانية على الأقل قبل إعادة توصيل كبل الطاقة مرة أخرى.

دعب نع مكحتال قدحو تالكش

🔋 في حالة توقف وحدة التحكم عن بعد عن العمل

- تحقق من أن زاوية تشغيل وحدة التحكم عن بعد محددة في نطاق 30± إلى جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء بجهاز العرض.
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين وحدة التحكم عن بُعد وجهاز العرض. وانتقل إلى موضع تكون فيه في حدود 12 مترًا (39.4 قدمًا) بجهاز العرض.
 - تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.
 - استبدل البطاريات إذا كانت فارغة.

مؤشرات التحذير

عندما تضيء مؤشرات التحذير (راجع ما يلي) أو تومض، سيقوم جهاز العرض بالإغلاق تلقائيًا:

- يضيء مؤشر بيان LED لحالة "المصباح" باللون الأحمر، وعند إضاءة مؤشر "الطاقة" باللون الأحمر.
- يضيء مؤشر بيان LED لحالة "درجة الحرارة" باللون الأحمر، وإذا كان مؤشر "الطاقة" يومض باللون الأحمر، فهذا يشير إلى أن درجة حرارة جهاز العرض قد زادت بدرجة مفرطة. وفي الظروف العادية، يمكن للجهاز الرجوع إلى وضع التشغيل.
 - يضيء مؤشر بيان LED لحالة "درجة الحرارة" باللون الأحمر، وعند إضاءة مؤشر "الطاقة" باللون الأحمر.

افصل كبل الطاقة من جهاز العرض، وانتظر 30 ثانية ثم حاول مرة أخرى. إذا أضاء مؤشر التحذير أو يومض، يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة للحصول على المساعدة.

رسائل إضاءة مؤشر بيان الحالة

مؤشر بيان حالة المصباح	مؤشر بيان حالة درجة الحرارة	الطاقة	مصباح	ā titi
(أحمر)	(أحمر)	(أزرق)	(أحمر)	الريسة-
			ضوء ثابت	حالة الاستعداد (سلك إدخال الطاقة)
			وميض (1 ثانية إيقاف/1 ثانية تشغيل)	تشغيل الطاقة (تسخين)
		ضوء ثابت		تشغيل وإضاءة المصباح
			وميض وميض (0.5 ثانية ايقاف (0.5 ثانية تشغيل) العودة إلى الضوء الأحمر الثابت عند إيقاف تشغيل مروحة الثبريد.	إيقاف تشغيل الطاقة (تبريد)
	ضوء ثابت			الخطأ (درجة الحرارة الزائدة LD)
ضوء ثابت				الخطأ (فشل LD)
	وميض			الخطأ (تعطيل المروحة)
	ضوء ثابت			الخطأ (درجة الحرارة الزائدة)

و إيقاف تشغيل الطاقة:



تحذير درجة الحرارة:



المواصفات

اختيارية	الوصف
دقة القصوى	WUXGA
سبة السقوط	0.253
نسبط التكبير/التصغير والتركيز	تكبير ثابت وتركيز يدوي
حجم الصورة (قطري)	133.5 بوصبة ~ 154.1 بوصبة
سافة العرض	457 مم ~ 583 مم
کھ <u>ر ب</u> ائ <i>ي</i>	الوصف
لإدخالات	 (x2) HDMI 2.0 VGA In دخل الصوت 3.5 مم الميكروفون USB فولت/1.5 أمبير
لإخراجات	• مخرج VGA • خرج الصوت 3.5 مم
تحكم	• USB من النوع B • RS232C • RS45 (دعم التحكم في الويب)
ستنساخ اللون	1073.4 مليون لون
عدل المسح	 معدل المسح الأفقي: 15.375 ~ 91.146 كيلو هرتز معدل المسح الرأسي: 24 ~ 85 هرتز (120 هرتز لجهاز العرض ثلاثي الأبعاد)
كبر صوت مدمج	نعم، 10 وات
تطلبات الطاقة	100 - 240 فولت ± 10% ، تيار متردد 50/60 هرتز
بار الإدخال	3.7 أمبير

ميكانيكي	الوصف
توجيه التثبيت	أمامي، خلفي، سقف، خلفي علوي
الأبعاد	 382 (عرض) × 318 (عمق) × 88 (ارتفاع) مم (دون قدم) 382 (عرض) × 318 (عمق) × 115 (ارتفاع) مم (بالقدم)
الوزن	0.5 ± 5.8 کجم
الظروف البيئية الظروف البيئية	تعمل في 5 ~ 40 درجة مئوية، %10 إلى %85 رطوبة (دون تكاثف)
لاحظة جمده المواصفات عدضة التغديد	بد دهن اشعار

للاحظة: جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

RS232 protocol function list

Baud Rate 9600 Data Bits 8 Parity None Stop Bits 1 Flow Control None UART16550 FIFO Disable

Write Command

~	Х	Х	Х	Х	Х		n	CR
Lead Code	Projec	tor ID		Command		space	variable	carriage return
Prefix	00 [.] (Defau	~99 Ilt: 00)		000~999			0~9999	suffix



Read Command

~	Х	Х	х	х	х		n	CR
Lead Code	Projec	tor ID		Command		space	variable	carriage return
Prefix	00 [.] (Defau	~99 Ilt: 00)		000~999			0~9999	suffix

Fail:

F

Response Format

Pass: 0 k n Variable

System Automatically Send										
	I	N	F	0	n					
					Variable					

Note: There is a <CR> after all ASCII commands. 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code.

							Write Command Command						Command	mmand			
Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	n value	CMP	80900	Set	CMD	GMD Value			Pass			
		1	[Nope]				omo	opace	Para.	~XX123	opace	1		0	к I.	0	
			Presentation				~XX20		1	~XX123		1		0	⁰ k -	1	
			Bright				~XX20		2	~XX123		1		0	k :	2	
		Display Mode	Cinema				~XX20		3	~XX123		1		0	k i	3	
			HLG				~XX20		25	~XX123		1		0	k i	25	
			sRGB				~XX20		4	~XX123		1		0	k 4	4	
			DICOM SIM.				~XX20		10	~XX123		1		0	k '	10 E	
			3D				~XX20		9	~XX123		1		0	k s	9	
			Blending				~XX20		19	~XX123		1		0	k '	19	
			Off BlackBaard				~XX506		0						_		
			Light Yellow				~XX506		7						-		
		Wall Color	Light Green				~XX506		3								
			Light Blue				~XX506		4						_		
			Grav				~XX506		6	-			\vdash		-		
			HDRHIG	Off			~XX565		0								
			TIDIOTICO	Auto			~XX565		1					+	_		
				Bright Standard			~XX566 ~XX566		1					+	-		
		Dimensia Renge	HDR Picture Mode	Film			~XX566		2								
		D yname runge		Detail			~XX566		3					+	_		
				Bright Standard			~XX567 ~XX567		1						-		
			HLG Picture Mode	Film			~XX567		2								
				Detail			~XX567		3								
		Brightness	- -50 ~ 50				~XX21		-50~50	~XX125		1		0	k ·	-50~50	
			+				~XX46		2								
							~XX47		1								
		Contrast	+ 50				~XX47	+	-50~50 2	~AA126		1		U	× ·	00-00	
		Sharpness	1~15				~XX23		1~15								
		Color	-50 ~ 50				~XX45	$+ \mp$	-50~50								
			-od ~ ou Film				~XX35	+	-50~50						-		
			Video				~XX35		2								
			Graphics				~XX35		3								
		Gamma	Standard(2.2)				~XX35 ~XX35	+	5								
			2.0				~XX35		6								
			2.4				~XX35		12								
			2.6 BrilliantColor™	1~10			~XX35 ~XX34	+	8						-		
			Britiancolor	Warm			~XX36		4	~XX128		1		0	k :	3	
			Color Temperature	Standard			~XX36		1	~XX128		1		0	k (ό	
			outor temperature	Cool			~XX36		2	~XX128		1		0	k '	1	
				Cold		R/G/B/C/Y/M/W	~XX36		3	~XX128		1		0	K i		
				(R) Saturation		-50~50	~XX333		-50~50								
				(R) Hue		-50~50	~XX327		-50~50								
				(R) Gain (G) Saturation		-50~50	~XX339 ~XX334		-50~50					+	\rightarrow		
				(G) Hue		-50~50	~XX328		-50~50						-		
				(G) Gain		-50~50	~XX340		-50~50								
Display				(B) Saturation (B) blue		-50~50	~XX335		-50~50						-		
		Color Sattinge	Color Matching	(B) Gain		-50~50	~XX341		-50~50						-		
				(C) Saturation		-50~50	~XX336		-50~50								
	Image Settings			(C) Hue		-50~50	~XX330		-50~50					+	-		
				(Y) Saturation		-50~50	~XX342		-50~50						-		
				(Y) Hue		-50~50	~XX331		-50~50								
				(Y) Gain (M) Saturation		-50~50	~XX343		-50~50					+	_		
				(M) Hue		-50~50	~XX332		-50~50						-		
				(M) Gain		-50~50	~XX344		-50~50								
				(W) Red		-50~50	~XX345		-50~50					+	_		
				(W) Blue		-50~50	~XX340		-50~50					+	-		
				Reset			~XX215		1								
				Red Gain		-50~50	~XX24		-50~50					+	-		
				Blue Gain		-50~50	~XX26		-50~50					+	-		
			RGB Gain/Bias	Red Bias		-50~50	~XX27		-50~50								
				Green Bias		-50~50	~XX28	⊢ F	-50~50						_		
				Reset			~XX517		-30~50								
				Auto			~XX37		1								
			Color Space	RGB		<u> </u>	~XX37	+	2								
			ouror apade	RGB(0~255)			~XX37	+	2								
				RGB(16~235)			~XX37		4								
			Automatic	Off			~XX91 ~XX91	+	0						_		
		Simul	Frequency			-50~50	~XX73		-50~50								
		orginal .	Phase			0~31	~XX74		0~31								
			H. Position			-50~50	~XX/5 ~XX76	+	-50~50 -50~50						-		
			Dunamic Black	Off			~XX91		0								
				On			~XX91		1								
			E00.	100%			~XX110 ~XX326	+	2						-		
				95%			~XX326		1								
				90%			~XX326	$+ \top$	2						1		
				80%			~XX326	+	3 4						-		
				75%			~XX326		5								
				70%			~XX326		6								
			Constant Power	60%			~XX326 ~XX326	+	7 8								
				55%			~XX326		9								
				50%			~XX326		10								
				45%			~XX326 ~XX326	+	11						-		
		Brightness Mode		35%			~XX326		13								
				30%			~XX326		14								
				25%			~XX326 ~XX326	+	15	-							
				85%			~XX522		0								
				80%			~XX522		1								
				75%			~XX522 ~XX522	+	2								
				65%			~XX522	+	4						-		
			Constant Luminance	60%			~XX522		5								
				55%		<u> </u>	~XX522	+	6					H	_		
				45%			~XX522		8								
				40%			~XX522		9								
				35%			~XX522	$+ \top$	10						-		
		Reset		loo ni			~XX509	+	11								

Note: Some commands are not supported, it depends on models.

									Jommand			Re	ad Command Command			
Main Manu	Laurel 4	Laurel 2	Laural 2	Laural d	Laural F	a value	CHD		Set	CHID		CMD Velue	Sommand	_		2000
Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	n value	CMD	space	Para.	CMD	space	CMD value			1 - 1	-355
		3D Mode	On				~XX230	-	4					+-	+	
		2D Tests	Off				~XX230		0							
		3D leal	DLP-Link				~XX230		1							
		30-20	3D				~XX400 ~XX400	-	0					+	+	
	30		R				~XX400		2							
			Auto				~XX405		0					+-	+	
		3D Format	SBS Top and Bottom				~XX405 ~XX405	-	2					-	+	
			Frame Sequential				~XX405		3							
		3D sync invert	Off				~XX231	<u> </u>	0					+-	+	
		Reset	Un				~XX231	-	1					-	+	
		4:3					~XX60		1	~XX127		1		0	k	1
		16:9					~XX60		2	~XX127		1		0	k	2
	Aspect Ratio	16:10					~XX60 ~XX60	<u> </u>	5	~XX12/ ~XX127		1		0	k k	5
		Native					~XX60		6	~XX127		1		0	k	6
		Auto					~XX60		7	~XX127		1		0	k	7
	Edge Mask	Zoom Plus				0~10	~XX61 ~XX05	-	0~10					+		
	Zoom	-5~25					~XX62		-5~25					+		
		Zoom Minus					~XX06		1							
		H+	-100 ~ 100				~XX540	<u> </u>	2					-		
		н	(Depends on models)				~XX63		-100~100	~XX543		1	i 🖂	0	k	-100~100
	Image Shift	H-					~XX540		1					+-	+	
		V-	-100 ~ 100				-XX041	-	2	. XXE42	_	2	i H	0		100-100
		v	(Depends on models)				-XX04	<u> </u>	100-100	-70,043	_			-	^	-100-100
		v-		H: 0~120			~XX58		1					+	+	
				V: 0~80			~XX58		2							
			top left	right +1			~XX59	<u> </u>	1					-	+	
				up + 1			~XX59 ~XX59	-	3					+	+	
				down +1			~XX59		4							
				H: 0~120			~XX58		3					4		
				v: 0~80 right +1			~XX58 ~XX59	-	5					+		
1			top right	left +1			~XX59		6							
				up + 1			~XX59		7							
		Four Corners		down +1			~XX59	<u> </u>	8				+	+		
	Geometric Correction	Four Corners		V: 0~80			~XX58	-	6					-	+	
			Bottom-left	right +1			~XX59		9							
			Louis in the	left+1			~XX59		10					+-	+	
				up + 1 down +1			~XX59 ~XX59	-	11					+-	+	
				H: 0~120			~XX58		7							
				V: 0~80			~XX58		8							
			Bottom-right	right +1			~XX59 ~XX59		13					+-	+	
				up + 1			~XX59		15					+		
				down +1			~XX59		16							
		H Kaustana	Reset				~XX516	<u> </u>	1	- XXE42		4		-		40-40
		V Keystone	-40 ~ 40				~XX66		-40~40	~XX543		3		0	k	-40~40
		Auto					~XX314		0							
	Audio Settings	Internal Speaker					~XX314	<u> </u>	1					-	+	
		Off					~xX80		0	~XX356	_	1	i 🗁	0	k	0
Audio	Mute	On					~xX80		1	~XX356		1		0	k	1
	Mic	Off					~XX562	<u> </u>	0					+	+	
	Volume	011				0~10	~XX81		0~10					-	+	
	Mic Volume					0~10	~XX93		0~10							
		Front					~XX71		1	~XX129		1		0	k	0
	Projection	Ceiling-top					~XX71	-	3	~XX129 ~XX129		1		0	k k	2
		Rear-top					~XX71		4	~XX129		1		0	k	3
	Screen Type	16:9					~XX90		0							
		16:10 Filter Usage Hours					~XX90		1	~XX321		1		0	k	nnnn (nnnn=hour diaits)
			No				~XX320		0					Ť		
		Optional Filter Installed	Yes				~XX320		1							
	Eilter Settinge		Off 300br				~XX322		0					-	+	
	r ner ocungs	Filter Reminde	500hr				~XX322		2					-		
			800hr				~XX322		3							
		Eiller Benet	1000hr				~XX322	<u> </u>	4					+-	+	
		Disci Disc. 7	Off				~XX105		0					-		
		Direct Power On	On				~XX105		1							
		Signal Power On	Off				~XX113	-	0					+		
		Auto Power Off (min.)	0 ~ 180 (1 min increments)			20	~XX106		0~180							
	Power Settings		0~990			30	~XX107		000~990							
		Sleep Timer (min.)	Always On	No			~XX507	<u> </u>	0				+	+		
			Active				~XX114		1	~XX150		16		0	k l	1
		Power Mode (Standby)	Eco.				~XX114		0	~XX150		16		0	k	0
		Security	Off			<u>⊢−−−−</u>	~XX78	-	0 ~nnnn					4	\square	
		-	Month				~XX537	-	00~12	~XX544		1		0	k	00~12
Setup	Security	Security Timer	Day				~XX538		00~30	~XX544		2		0	k	00~30
			Hour				~XX539		00~24	~XX544		3		0	k	00~24
			nm/DD/HH Off				~XX// ~XX511	-	~MMUDHH 0					+-		
		HDMI Link	On				~XX511		1							
		Inclusive of TV	No				~XX512		0					+		
	HDMI Link Settings		res Mutual				~XX512 ~XX513	-	1					+		
		Power On Link	PJ> Device				~XX513		2							
		L	Device> PJ				~XX513		3					-		
		Power Off Link	OF C				~ XX514	<u> </u>	0					+		
		Green Grid					~XX195	-	3					-		
		Magenta Grid					~XX195		4							
	Test Pattern	White Grid					~XX195		1					+	ГĪ	
		Off					~XX195 ~XX195	-	2					+-		
		IR Eurotian	Off All				~XX11		0							
			On All				~XX11		1					1		
		Remote Code	- 00~99				~XX48 ~XX350		1	~XX558		1		-		00~99
			+				~XX48		2	701300				Ť	r l	
	Remote Settings	User1 (F1)	Functions please refer to I IM		1	1.Test Pattern 2.Brightnass	~XX117		1~9							
		<u> </u>				3.Contrast 4.Sleen Timer		-						+		
1		User2 (F2)	Functions please refer to UM			5.Color Matching 6 Color Temp	~XX118		1~9							
1		Lieur3 (E3)	Europiane electron e for the terr		1	7.Gamma 8 Projection	×YY110		4-0							
		readia (na)	promotions please refer to UM	1	1	0.1 /0[00001	E-00118		1~9				4 H H H	-	1	

Note: Some commands are not supported, it depends on models.
معلومة اضافية

								Write C	Command			Re	Read Command					
	1		1	1	1			Con	amand				Command	<u></u>	_			
Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	n value	CMD	space	Para.	CMD	space							
	Projector ID	00~99					~XX79		00~99									
			English				~XX70		1						4			
			Deutsch				~XX70		2						+			
			Prancais				~XX70	-	3					-	+-			
			Espanol				~XX70	-	5		-							
			Portugues				~XX70		6									
			Polski				~XX70		7									
			Nederlands				~XX70		8								_	
			Svenska				~XX70		9						4			
			Norsk/Dansk				~XX70		10					_	+			
			Suomi				~XX70		11						+			
			繁體中文				~XX70		12						+			
		Language	簡体中文				~XX70		14		<u> </u>							
			日本語				~XX70		15									
			한국어				~XX70		16									
			Русский				~XX70		17									
			Magyar				~XX70		18					_	-			
			Ceština				~XX70		19					_	+			
			lan.				~XX70		20					+	+			
			Turkce				~XX70		22						+			
			ce Ma				~XX70		23									
			Tiếng Việt				~XX70	-	25						-			
			Bahasa Indonesia				~XX70		26									
			Romană				~XX70		27									
			Slovakian				~XX70		28									
				Top left			~XX72		1					_	_			
			M	Top right			~XX72	-	2					_	+			
	Ontions		Menu Location	Center Retem left			~XX72		3					-	+-			
		Menu Settings		Bottom right			~XX72	-	5						+			
				Off			~XX515		0									
			Menu Timer	5sec			~XX515		1									
				10sec			~XX515		3									
		Auto Source	Off				~XX563		0									
			On				~XX563		1						42			
			[No signal]							~XX121		1		0	k	0		
		Input Source	HDMI1				~XX12		1	~XX121		1		0	k	7		
			HDMI2				~XX12	-	15	~XX121		1		0	- K	8		
			HDMI1	Default / Custom		Default	~XX12	-	1 app. p (10 charactore)	-22121				-	-	2		
		Input Name	HDMI2	Default / Custom		Default	~XX518		2 ~nnn (10 charactors)		-				+			
		l '	VGA	Default / Custom		Default	~XX518		8 ~nnn (10 charactors)									
		The Aller	Off				~XX101		0									
		High Altitude	On				~XX101		1									
		Display Mode Lock	Off				~XX348		0									
		Display mode cook	On				~XX348		1									
		Keypad Lock	Off				~XX103		0									
			On				~XX103		1		<u> </u>			_	+	<u> </u>		
		Information Hide	OH On				~XX102	-	0					-	+			
			Default				~XX82	-	1						+	-		
		Logo	Neutral				~XX82		3									
		-	User				~XX82		2									
			None				~XX104		0									
			Blue				~XX104		1									
		Background Color	Red				~XX104		3						+			
		-	Green				~XX104		4					_	-			
			Gray				~XX104		6					_	+			
		On	Logo				~XX168	-	1	~XX158		1		0	k	1		
	Auto Upgrade F/W	Off					~XX168		0	~XX158		1		0		0		
		Reset OSD					~XX546		1									
	Reset	Reset to Default					~XX112		1									
		Reset to Default with					~XX112		1~nnnn									
		password	Connected							~XX87		1			+	1		
		Network Status	Disconnected					-		~XX87		1		0	- k	0		
		MAC Address						-		~XX555		1		0	k	nn:nn:nn	:nn:nn:nn	
		0.000	Off							~XX150		17		0	k	0		
	LAN	DIGP	On							~XX150		17		0	k	1		
1		IP Address				192.168.0.100				~XX87		3		0	k	nnn.nnn.r	1nn.nnn	
		Subnet Mask				255.255.255.0								4	42			
		Gateway				192.168.0.254		-						-	+			
		Reset				194, 100.0.01								-	+			
			Off				~XX454		0									
Network		Crestron	On		1		~XX454	1	1									
		Extron	Off				~XX455		0									
		CAUGH	On				~XX455	1	1									
		PJ Link	Off				~XX456		0						47			
	Control		On				~XX456	-	1					4	45			
		AMX Device Discovery	0				-XX457	-	1					-	42			
			Off				~XX458	-	0					-	+-			
		Teinet	On		1		~XX458		1									
		UTTO	Off				~XX459	1	0									
		nuP	On				~XX459		1									
info	Regulatory																	
	Serial Number									~XX353	<u> </u>	1		0	k	Innnnnn	ากกกกกกก	
	Current Input Source									~XX121	-	1	* Check	x "Input S	source"	read above	ð	
	Resolution	00x00								~XX150		4		0	k	e.g. Ok19	320x1080)	
	Refresh Rate	00Hz	1	1	1					~XX150		19		0	*	nnnn		
										10/07	-			Щ.	<u> </u>	(e.g. Ok6	UHZ)	
	Network Status	Connected					-	-		~XX8/	-	1		-	- K	1		
	ID Address	Conflected						-		~XX87	-	- 1		-		non ar	000 000	
	Projector ID	00~99								~XX558	-	3			- K	np		
	Remote Code	00~99												Ť	Ť,	-		
	Remote Code(Active)	00~99			İ			1										
	Display Mode									~XX123		1	* Chec	k "Displa	y Mode'	read abo	ve	
		Eco.								~XX150		16		0	k	0		
	Power mode(standby)	Active								~XX150	-	16		0	k	1		
		Communication								~XX150		16		0	k	3		
	Brightness Mode									10/07					43			
	Filter Usage Hours	Total						-		~XX321		1		0	- k	nnnn		
	Light Source Hours	System						-		-AATUd		1			K	unnnn (nr	mmn= nour digits)	
	FW Version	LAN						-						-	1		_	
1	1	MCU																

Note: Some commands are not supported, it depends on models.

معلومة اضافية

								Write C	Command	Read Command						
	1	Com					amand					ommand				
Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	n value	CMD	space	Set Para.	CMD	space	CMD Value				
	Other Items						-			-						
	Power Off						~XX00		0	~XX124		1				
	Power On						~XX00		1	~XX124		1				
Other Items	Power On with password						~XX00		1 ~nnnn							
	Re-Sync						~XX01		1					\mapsto		
	AV Mute	Off					~XX02		0	~XX355	-	1		\vdash	_	
		Off					~XX02		0	~XX356		1		⊢		
	Mute	On					~XX03	-	1	~XX356	-	1		\vdash		-
		Unfreeze					~XX04	-	0	1 - 10 - 1						
	Freeze	Freeze					~XX04		1		-			\square		
		Standby Mode											1	N F	: o	0
		Warming up											I.	N F	: 0	1
	System Auto Send	Cooling Down											<u> </u>	N F	: o	2
		Out of Range						<u> </u>			-		<u>!</u>	N F	- 0	3
	Madal Name	Over temperature								- XX151	-	1	1			
	woder wante	Optoma Woxdx						-		-204101	-			H		ppppppp (Software
	Software Version									~XX122		1				Version)
	LAN FW version									~XX357		1		(D k	nnnnnn (LAN FW version)
		Fan 1 Speed	0000~9999							~XX351		1		() ()	D k	0000~9999
		Fan 2 Speed	0000~9999							~XX351	-	2		H-f	D k	0000~9999
	Fan Speed	Fan 3 Speed	0000~9999					-		~XX351	-	3		t t		0000~9999
		Fan 4 Speed	0000~9999							~XX351	-	4		H		0000-9999
	System Temperature	Pair o opeeu	0000-5555					-		~XX352	-	1				0000-9999
						a = Power Status								F		
		Info String				b = Lamp Hour c = Input Source d = Firmware Version DDP ver. = DXX MCU ver. = MXX LAN ver. = LXX/1.01 e = Display mode				~XX150		1		6	D K	abbbbbccddddee (Note*1)
	Information	Resolution								~XX150		4		0	D k	nnnnn (e.g.Ok1920x1080)
		Stearthy Dever Mede	Active							~XX150		16		0	D k	1
		Standby Power Mode	Eco.							~XX150		16		0	D k	2
		DHCP	Off							~XX150		17		0	D k	0
			On							~XX150		17		-	D k	1
		System Temperature						<u> </u>		~XX150	-	18		H-f	D k	nnnnn (e.g. Ok48)
		Coff					×XX100		0	~7.4150		19		H	<u>, к</u>	nnnnn (e.g. Okouriz)
	Source Lock	On					~XX100		1		-			\vdash	-	
	Display message on the OSD						~XX210		nnn (140 charactors)		-				-	
	Constant Luminance Settings	0~11					~XX522		0~11							
	Remote Contr	ol Simulation														
	Power	1					~XX140		1		1	1				
	Power Off						~XX140		2							
	Up						~XX140		10							
	Left						~XX140		11							
	Enter (for projection MENU)						~XX140		12							
	Right						~XX140		13					$ \rightarrow $		
	Down						~XX140		14					\mapsto		
	Volume -						~XX140	-	17					\mapsto	-	
	Volume + Menu						~XX140		18		-			\mapsto	-	
	VGA-1		1	1	1		~XX140	1	23							
	AV Mute	1	1		1		~XX140	1	24							
1	Freeze						~XX140		30							
	Zoom +						~XX140		32							
	Zoom -						~XX140		33							
	Mode						~XX140	-	36					₽¶		
	Aspect Ratio						~XX140		37					\mapsto	_	
Remote Control Simulation	info						~XX140		40		-			\mapsto	_	
Candidation	Re-sync						~XX140	-	41		-			\mapsto	-	
	HDMI 2		1				~XX140	-	43					\vdash	-	
	Source				1		~XX140		47		-			\vdash	-	
	1	1	1	1	1		~XX140	1	51							
	2						~XX140		52							
	3						~XX140		53							
	4						~XX140	<u> </u>	54							
	5						~XX140	-	55					₽Ĩ		
	6						~XX140	-	56					\square		
	8		-				~XX140	-	58					\square	-	
	9						~XX140	-	59		-			\vdash		
	0						~XX140	+	60							
	Hot Key (user1)(F1)						~XX140	1	70							
	Hot Key (user2)(F2)		1	1			~XX140	1	71							
	Hot Key (user3)(F3)						~XX140		72							
1	lan.				1										_	

Note: Some commands are not supported, it depends on models.



Note *1	Power	Light Source Life					Input Source			mware	e Versi	ion	Display Mode				
~xx150	а	b	b	b	b	b	С	С	d	d d d d		e	е				
	a=0 Power Off	Light So	ource L	ife = nn	nn		cc=00 None		#	#	#	#	ee=00 None				
	a=1 Power On	Calucal	te by e	ach mo	de form	nula	cc=01 DVI					ee=01 Presentatio	n (Old: Cinema)				
							cc=02 VGA1					ee=02 Bright					
							cc=03 VGA2				ee=03 Cinema (Ol	d: Movie/Photo)					
							cc=04 S-Video						ee=04 sRGB\Reference\Standard				
							cc=05 Video						ee=05 User(1)				
							cc=06 BNC						ee=06 User2				
							cc=07 HDMI1						ee=07 Blackboard				
							cc=08 HDMI2						ee=08 Classroom				
		cc=09 Wireless cc=10 Compnent							ee=09 3D								
									ee=10 DICOM SIM.								
						cc=11 Flash drive						ee=11 Film					
				cc=12 Network Display(Presenter)							ee=12 Game						
		cc=13 USB Display								ee=13 Cinema							
							cc=14 HDMI3						ee=14 Vivid				
							cc=15 DisplayPor	t					ee=15 ISF Day				
							cc=16 HDBaseT						ee=16 ISF Night				
							cc=17 Multimedia	Э					ee=17 ISF 3D				
													ee=18 2D high speed				
													ee=19 Blending Mode				
													ee=20 Sport				
													ee=21 HDR				
													ee=22 HDR SIM.				
										ee=23 Super Brigh	t						
											ee=24 (Alexa auto	check 2D/3D User)					

Note: Some commands are not supported, it depends on models.

مكاتب شركة Optoma حول العالم

للحصول على الصيانة والدعم، يُرجى الاتصال بمكتبك المحلى.

الولايات المتحدة الأمريكية

Optoma Technology, Inc. 47697 Westinghouse Drive. Fremont, Ca 94539 www.optomausa.com

كندا

Optoma Technology, Inc. 47697 Westinghouse Drive. Fremont, Ca 94539 www.optomausa.com

أمريكا اللاتينية

Optoma Technology, Inc. 47697 Westinghouse Drive. Fremont, Ca 94539 www.optomausa.com

أوروبا

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu هاتف الصيانة: 691865 1923(0) 44+

بنلوكس

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

فرنسا

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

أسيانيا

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

هولندا

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

S88-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

\$888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

(+31 (0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

+33 1 41 46 94 35

savoptoma@optoma.fr

(+34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 ➡ info@optoma.de

البلدان الاسكندنافية Lerpeveien 25

3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

کوریا

WOOMI TECH.CO., LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, KOREA

اليابان 東京都足立区綾瀬3-25-18

株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

تايوان

12F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

الصين

Room 2001, 20F, Building 4, No.1398 Kaixuan Road, Changning District, Shanghai (+47 32 98 89 90 +47 32 98 89 99 🖾 info@optoma.no

+82+2+34430005

🖾 info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

www.optoma.com